

КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩУРВ-3/ХХ-1 IP31

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Корпуса металлические ЩУРв-3/ХХ-1 IP31 товарного знака IEK (далее – металлокорпуса) предназначены для дальнейшей сборки низковольтных электрощитов учётно-распределительного типа.

Металлокорпуса выпускаются по УKM.001.2015 ТУ.

По требованиям безопасности металлокорпуса соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ГОСТ IEC 62208.

1.2 Металлокорпуса должны устанавливаться в помещениях с невзрывоопасной средой, не содержащей токопроводящей пыли и химически активных веществ.

1.3 Пример и расшифровка структуры условного обозначения металлокорпуса:

ЩУРв - 3/12зо - 1 36 УХЛ3 IP31

	щит учётно-распределительный встраиваемый;
	тип счётчика: трёхфазный;
	номинальное количество модулей устанавливаемой аппаратуры: 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48;
	наличие замка в двери;
	наличие окна в двери;
	номер модификации: с отдельной оперативной панелью;
	тип, цвет покрытия: эпоксидно-полиэфирная порошковая краска (ЭПК), 36 – RAL 7035, 38 – RAL 9016;
	климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
	степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529).

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

2.2 Расположение и размер защищаемого пространства соответствуют габаритным размерам корпуса.

Параметры, характеризующие способность рассеивать тепловую энергию, представлены в таблице 2.

Таблица 1

Параметры		Исполнение металлокорпуса ЩУРв IP31							
		ЩУРв-3/9з (зо)-1 XX УХЛ3	ЩУРв-3/12з (зо)-1 XX УХЛ3	ЩУРв-3/18з (зо)-1 XX УХЛ3	ЩУРв-3/24з (зо)-1 XX УХЛ3	ЩУРв-3/30з (зо)-1 XX УХЛ3	ЩУРв-3/36з (зо)-1 XX УХЛ3	ЩУРв-3/42з (зо)-1 XX УХЛ3	ЩУРв-3/48з (зо)-1 XX УХЛ3
Номинальный ток щитка, не более, А		125							
Степень защиты от внешнего механического воздействия по ГОСТ IEC 62262		IK08							
Максимальная статическая нагрузка на панель электросчётчика / оболочку, Н, в соответствии с УKM.001.2015 ТУ		12/35	15/15	22/35	25/35	35/35	35/42	35/48	35/55
Расположение вводных отверстий		сверху / снизу							
Ремонтпригодность		неремонтпригодные							
Габаритные размеры корпуса, мм	высота	580	550	580	580	550	580	580	550
	ширина	330	320	490	520	500	600	655	610
	глубина	165	165	165	165	165	165	165	165
Масса (нетто) ±5 %, кг		5,4	5,2	8,0	8,5	8,3	9,5	10,3	10

Таблица 2

Модель корпуса	Потеря эффективной мощности, Вт	$\Delta t_{0,5}$	$\Delta t_{0,75}$	$\Delta t_{1,0}$
ШУРв-3/9з (зо)-1 ХХ УХЛЗ IP31	90	45	–	55
ШУРв-3/12з (зо)-1 ХХ УХЛЗ IP31	100	45	–	55
ШУРв-3/18з (зо)-1 ХХ УХЛЗ IP31	105	42	–	51
ШУРв-3/24з (зо)-1 ХХ УХЛЗ IP31	110	44	–	53
ШУРв-3/30з (зо)-1 ХХ УХЛЗ IP31	115	46	–	54
ШУРв-3/36з (зо)-1 ХХ УХЛЗ IP31	110	45	–	53
ШУРв-3/42з (зо)-1 ХХ УХЛЗ IP31	125	44	–	52
ШУРв-3/48з (зо)-1 ХХ УХЛЗ IP31	130	45	–	53

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки указан в таблице 3.

Таблица 3

Параметры	ШУРв-3/9з (зо)-1 ХХ УХЛЗ IP31	ШУРв-3/12з (зо)-1 ХХ УХЛЗ IP31	ШУРв-3/18з (зо)-1 ХХ УХЛЗ IP31	ШУРв-3/24з (зо)-1 ХХ УХЛЗ IP31	ШУРв-3/30з (зо)-1 ХХ УХЛЗ IP31	ШУРв-3/36з (зо)-1 ХХ УХЛЗ IP31	ШУРв-3/42з (зо)-1 ХХ УХЛЗ IP31	ШУРв-3/48з (зо)-1 ХХ УХЛЗ IP31
Корпус металлический, шт.	1							
Знак «Заземление», шт.	3	2	3	3	2	3	3	2
Знак «Осторожно! Электрическое напряжение», шт.	1	1	1	1	2	1	1	2
Табличка для маркировки электроаппаратов (12 модулей), шт.	1	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Провод заземления, шт.	1	–	1	1	–	1	1	–
Болт М6 × 16, шт.	1	–	1	1	–	1	1	–
Болт М6 × 25, шт.	–	1	–	–	1	–	–	1
Гайка М6, шт.	2	1	2	2	1	2	2	1
Шайба 6.019, шт.	6	4	6	6	4	6	6	4
Шайба 6.65Г, шт.	3	2	3	3	2	3	3	2
Паспорт, экз.	1							
Упаковка, шт.	1							

4 Устройство

- 4.1 Сварной металлический корпус с полимерным защитным покрытием.
- 4.2 Нижняя и верхняя поверхности корпуса имеют окна для ввода проводов.
- 4.3 Дверца корпуса запирается на замок.
- 4.4 Внутри корпуса установлены: рейки типа TH35-7,5 по ГОСТ IEC 60715

для соответствующего количества электроаппаратов, элементы для крепления шин N и PE, оперативная панель.

5 Требования безопасности

5.1 Основную защиту обеспечивает оболочка, которая при нормальных условиях исключает контакт с опасными частями, находящимися под напряжением, и является частью цепи защиты.

5.2 Непрерывность цепи защиты от поражения электрическим током обеспечивается надёжным контактом между частями шкафа и присоединением шкафа к защитному проводнику.

5.3 Проверку цепей защиты должен провести изготовитель низковольтного комплектного устройства. Тепловые и динамические нагрузки, которые возможны на месте установки НКУ, должен проводить изготовитель НКУ.

5.4 Все работы по монтажу низковольтного комплектного устройства (НКУ) должны производиться специально обученным персоналом в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области электротехники.

6 Указания по монтажу

- 6.1 Открыть дверцу корпуса, снять оперативную, затем монтажную панели.
- 6.2 Вставить металлокорпус в нишу и надёжно закрепить его.
- 6.3 Зачистить до основного металла и покрыть нейтральной смазкой контактные поверхности узлов заземления.

- 6.4 Установить требуемую электроаппаратуру и комплектующие.

Для установки в металлокорпуса рекомендуется следующее оборудование:

- модульное оборудование с возможностью крепления на DIN-рейку: автоматические выключатели для защиты от сверхтоков; выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, со встроенной / без встроенной защиты от сверхтоков, выключатели нагрузки;
- шины для подключения проводников L, N, PE, PEN;
- шины соединительные типа PIN, FORK;
- другое оборудование защиты и управления электроустановками с возможностью крепления на DIN-рейку;

- счётчики электроэнергии.

- 6.5 Наклеить знаки «Заземление» внутри корпуса рядом с узлами заземления, «Осторожно! Электрическое напряжение» – на дверцу.

- 6.6 Установить монтажную панель в корпус и выполнить внутренние электрические соединения.

- 6.7 Подключить вводные и отходящие проводники.

- 6.8 Установить оперативную панель.

- 6.9 Наклеить маркировочную этикетку и промаркировать группы.

- 6.10 Закрыть на ключ дверцу металлокорпуса.

7 Меры при обнаружении неисправности

- 7.1 При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия.
- 7.2 При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство.

- 7.3 При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену на подобное изделие с теми же или улучшенными характеристиками.

8 Условия эксплуатации

- 8.1 В закрытых помещениях с естественной вентиляцией, с невзрывоопасной средой.

- 8.2 Температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 40 °С.

- 8.3 Относительная влажность среднегодового значения 75 % при температуре плюс 15 °С. Допускается влажность 98 % при температуре плюс 25 °С.

9 Транспортирование и хранение

- 9.1 Транспортирование и хранение изделия осуществляется в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги и прямого солнечного света, при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С.

- 9.2 Транспортирование металлокорпусов может осуществляться любым видом крытого транспорта.

- 9.3 Хранение металлокорпусов должно осуществляться в закрытых помещениях, параметры относительной влажности те же, что и при эксплуатации металлокорпусов.

10 Утилизация

- 10.1 После вывода из эксплуатации изделие утилизируется как металлический лом.

11 Гарантии изготовителя

- 11.1 Гарантийный срок эксплуатации корпуса – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

- 11.2 Срок службы корпуса 15 лет. По истечении срока службы изделие не представляет опасности для здоровья и окружающей среды.

- 11.3 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организацию:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область, город Подольск,
проспект Ленина, дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

УКРАИНА

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область, Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua



МОНГОЛИЯ

«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района,
Западная зона промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, г. Кишинев, ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство в Республике Беларусь)

220025, г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62
Тел.: + 375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru;
www.iek.ru

СТРАНЫ АЗИИ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол, 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ООО «ИЭК БАЛТИЯ»

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

