

Правила зберігання та транспортування:

Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°C до 20°C та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов'язання:

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов'язання на протязі 24 місяці після дати продажу при умові:

- правильного під'єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов'язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____

Штамп ВТК _____

Дата продажу _____



DR-09

ДАТЧИК РУХУ (PIR)



Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:


Реле сутінкове призначене для автоматичного ввімкнення освітлення вулиць, площ, фасадів будинків та подвір'їв, вітрин магазинів, рекламних вивісок, касетонів тощо, з настанням сутінку і для вимкнення такого освітлення на світанку.

Принцип дії:

Датчик виявляє джерела інфрачервоного випромінювання. Аналізуються такі параметри, як: розмір об'єкта, кількість випромінювання тепла та швидкість руху між окремими секторами виявлення. Рух у зоні дії автоматично включає освітлення. З моменту включення, безперервний рух призводить до збільшення проміжку часу освітлення. Відсутність руху в зоні дії призводить до вимкнення освітлення через встановлений проміжок часу. При відновленні руху в зоні дії датчика освітлення ввімкнеться знову на встановлений проміжок часу. Характер дії дає змогу використовувати DR-04 як датчик присутності. Датчик руху оснащений сутінковим автоматичним пристроєм, що перешкоджає включенню регульованого освітлення протягом дня. Стан виявлення та готовність включити освітлення активізуються лише в сутінки. Час активації датчика може регулюватися користувачем за допомогою потенціометра. Крім того, можна налаштувати час активації приймача в діапазоні від 10с до 15 хвилин. Зміни температури можуть впливати на виявлення руху.

Зауваження! Мінімальна відстань між датчиком та джерелом світла становить 60 см. Якщо датчик встановлений надто близько до джерела світла, що вмикається, система може бути порушена. Необхідно розташувати датчик на достатній відстані від джерела світла, яке вмикається.

Діаграма роботи датчика:



Налаштування датчика:

Час ввімкнення освітлення



Час ввімкнення освітлення можна регулювати в межах від 3 с до 7 хв. Поворот регулятора вправо (макс.) збільшує проміжок часу, поворот вліво (мін.) зменшує.


Чутливість сутінкового реле



Чутливість сутінкового реле можна регулювати в межах від 3 до 2000 лк. Поворот регулятора в сторону "місяця" зменшується чутливість реле, поверненням до "сонечка" збільшує.

Для того, щоб датчик працював і при денному світлі регулятор необхідно максимально повернути в сторону "сонечка".


Схема підключення:




- A - червоний,
- N - синій,
- L - коричневий

Монтаж:


1. Вимкнути живлення
2. Відкрутіть гвинти і зніміть зовнішню кришку датчика.
3. Підключіть провід відповідно до схеми підключення.
4. Розташуйте корпус у монтажному отворі або в монтажній коробці Ø60 та закріпіть гвинтами.
5. Встановіть чутливість сутінкового реле та час увімкнення.
6. Встановіть зовнішню кришку датчика.
7. Прикрутити двома шурупами до основи.
8. Увімкніть джерело живлення датчика.




Розміри:




Зона детекції:



Функція присутності



Увага!



- 1) Не монтувати поблизу джерел світла (мін. 60 см відстань)
- 2) Не монтувати в зоні рухомих об'єктів.
- 3) Не монтувати поблизу отвору обігрівача, кондиціонера чи будь якого іншого джерела тепла.

Технічні характеристики:

напруга живлення	230В AC
максимальний струм навантаження	<10А
поріг спрацювання сутінкового реле	3÷2000Lx
реагування на рух	0,6÷1,5м/сек.
час включення	10с ± 3с ÷ 15хв.±2хв.
радіус реагування	360°
макс. діаметр реагування	(для h=2,0÷2,6м; T<24°C) 20м
висота монтажу датчика	h=2,2÷6,0м
споживча потужність	0,5Вт
з'єднання проводів	затискачі гвинтові 1,5mm²
робоча температура	-20÷40°C
габаритні розміри	102×102мм, h=55мм
монтаж	двома шурупами до основи
ступінь захисту	IP20

Таблиця потужностей

				
розжарювання	галоген	люмінісцентні	енергозберігаючі	LED
2000W	2000W	300W	300W	300W

Завантажено з сайту інтернет магазину <https://axiomplus.com.ua/>