

1. Распакуйте инвертор.
2. Подключите внешние батареи соблюдая полярность подключения.
3. Переключите переключатель 10А-20А на передней панели в положение, соответствующее току заряда установленной батареи (до 100Ач в положение 10А)
4. Включите батарейный автомат на задней панели инвертора.
5. Вставьте сетевой шнур в розетку. Инвертор начнет заряжать батареи. Оставьте его в таком состоянии на некоторое время для подзарядки батарей.
6. Для включения инвертора нажмите кнопки ON/OFF. Загорится зеленый светодиод.
7. Для выключения инвертора нажмите кнопку ON/OFF. Зарядка батарей продолжится.

Время автономии зависит от нагрузки на инвертор и емкости подключенных батарей:

(данные времени автономии в таблице приведены для ориентирования и могут отличаться от истинных значений)

	100 Вт	200 Вт	350	500 Вт	600 Вт
9	22 мин	10 мин	3 мин	-	-
18	50 мин	30 мин	12 мин	8 мин	4 мин
26	1 ч 20 мин	45 мин	23 мин	12 мин	8 мин
33	1 ч 50 мин	1 ч	26 мин	17 мин	13 мин
65	4 ч	2 ч 5 мин	1 ч	45 мин	35 мин
75	5 ч	3 ч	1 ч 20 мин	50 мин	40 мин
100	7 ч 30 мин	4 ч	1 ч 50 мин	1 ч 20 мин	50 мин
150	14 ч	7 ч 20 мин	3 ч 30 мин	2 ч	2 ч 45 мин