

RYOBI®

R18SOI





В основе конструкции вашего паяльника лежат принципы безопасности, продуктивности и надежности.

НАЗНАЧЕНИЕ

Паяльник предназначен только для пайки электрических схем и соединений, ювелирных изделий, витражного стекла и других материалов.

Используйте устройство строго по назначению, указанному в настоящем руководстве.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПАЯЛЬНИКОМ

- Сохраните данные инструкции. Чаще обращайтесь к ним и используйте для инструктажа других возможных пользователей инструмента. Если вы временно передаете кому-либо данный инструмент, передайте вместе с ним и данные инструкции.
- **Рабочий участок должен быть свободным и хорошо освещенным.** Загромождение или плохое освещение рабочей зоны может привести к несчастным случаям.
- **Не используйте прибор во взрывоопасной среде, например, при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** Элементы питания могут воспламенять пыль или пары.
- **В процессе работы с изделием убедитесь, что поблизости нет детей и посторонних.** Отвлечение на посторонних лиц может привести к потере контроля во время эксплуатации агрегата.
- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Если паяльник не используется, он должен находиться на подставке.
- Запрещается класть паяльник на бок.
- Запрещается прикасаться к нагреваемому жалю паяльника.
- Следует всегда предполагать, что жало горячее.
- Во избежание попадания вредных паров в дыхательные пути паяльник следует использовать в хорошо вентилируемом помещении.
- Запрещается направлять жало паяльника на другого человека.
- Запрещается помещать руки или пальцы рядом с жалом паяльника.
- Никогда не оставляйте включенное изделие без присмотра.
- Перед снятием жала паяльника следует извлечь аккумуляторный блок и дождаться остывания жала (не менее 30 минут). Прикосновение к жалю паяльника может привести к тяжелой травме.
- Перед уходом, транспортировкой или хранением паяльника извлеките аккумуляторный блок и дождитесь остывания изделия. Хранение паяльника с нагретым жалом может стать причиной серьезного ожога и/или возгорания легковоспламеняющихся предметов.
- Перед регулировкой, заменой принадлежностей

и помещением инструмента на хранение извлеките аккумуляторный блок. Такие меры предосторожности снижают риск случайного пуска инструмента.

- Не допускайте детей к использованию паяльника. Это не игрушка.
- Запрещается паять электрические схемы под напряжением.
- Не разбирайте изделие.
- Жало паяльника острое. Не касайтесь жала и не допускайте его контакта с чем угодно, кроме припойной проволоки и обрабатываемой детали.
- Не допускайте попадания влаги на элементы питания. Проникновение влаги внутрь элемента питания повышает риск поражения электрическим током.
- Используйте данное устройство только по его прямому назначению в соответствии с данным руководством.
- Если устройство не работает должным образом, его уронили, повредили, оставили вне дома или намочили, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Не касайтесь зарядного устройства или продукта мокрыми руками.
- Заряжайте изделие при температуре от 10°C до 38°C.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

- Соблюдайте порядок подсоединения и отсоединения аккумуляторного блока.
 - Установка аккумуляторной батареи:
 - Установите аккумуляторную батарею на инструмент.
 - Перед началом работы убедитесь, что фиксаторы по обеим сторонам от батареи встали на место и аккумуляторная батарея крепко закреплена в изделии.
 - Снятие аккумуляторной батареи:
 - Нажмите на защелки на боковой стороне батарейного отсека.
 - Снимите аккумуляторную батарею с инструмента.
- Хранение и техническое обслуживание устройства должны осуществляться с извлеченной батареей.
- Не держите батареи вблизи огня или источника тепла. Оно может взорваться.
- Перезаряжаемые батареи необходимо извлекать из устройства перед зарядкой.
- Не следует смешивать батареи различных типов или использовать совместно новые и использованные батареи.
- Батареи должны быть вставлены с соблюдением полярности.
- Использованные батареи необходимо извлечь из устройства и безопасно утилизировать.



- Если устройство будет храниться неиспользуемым в течение длительного времени, необходимо извлечь из него батареи.
- Клеммы питания не должны быть замкнуты коротко.
- При использовании в экстремальных условиях или при экстремальных температурах батареи могут протечь. Если жидкость попадет на кожу, промойте этот участок в течение 10 минут, а затем немедленно обратитесь к врачу.
- Батареи выделяют водород и могут взорваться в присутствии источника воспламенения, таких как запальный факел. Чтобы уменьшить риск получения серьезной травмы, никогда не используйте беспроводное устройство в присутствии открытого пламени. При взрыве батареи может произойти выброс осколков и химикатов. При взрыве аккумуляторной батареи немедленно залейте ее водой.
- Если батарея заряжается на открытом воздухе или на влажной поверхности может произойти поражение электрическим током.
- Не допускайте попадания влаги на зарядное устройство.
- Если дополнительное приспособление не входит в список рекомендованных моделей или не поставляется в комплекте с зарядным устройством, то его использование может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.
- Чтобы уменьшить риск повреждения корпуса зарядного устройства и шнура при отключении зарядного устройства, тяните за штекер зарядного устройства, а не за шнур.
- Убедитесь, что шнур расположен так, что невозможно на него наступить, споткнуться об него или повредить каким-либо иным способом.
- Не используйте удлинитель без особой на то необходимости. Использование ненадлежащего удлинителя может привести к возгоранию и поражению электрическим током. Если есть необходимость в использовании удлинителя, убедитесь, что:
 - а) количество, размер и форма контактов на вилке удлинителя такие же как у вилки зарядного устройства;
 - б) в удлинителе правильно выполнена разводка проводов, и он в хорошем техническом состоянии.
- Не используйте зарядное устройство с поврежденным шнуром или вилкой. Если он поврежден, немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту для замены.
- Не используйте зарядное устройство, если его сильно ударили, уронили или повредили каким-либо иным способом, обратитесь к квалифицированному специалисту для ремонта.
- Не разбирайте зарядное устройство, обратитесь к квалифицированному специалисту, если необходимо его обслуживание или ремонт. Неправильная разборка может привести к

поражению электрическим током или возгоранию.

- Для снижения риска поражения электрическим током отключите зарядное устройство от розетки, прежде чем выполнять его обслуживание или очистку. Выключение органов управления не приведет к снижению этого риска.
- Отключайте зарядное устройство от источника питания, когда оно не используется.
- Опасность поражения электрическим током. Не прикасайтесь к оголенным частям выходного разъема или неизолированным клеммам батареи.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

⚠ ОСТОРОЖНО

Для предотвращения опасности пожара в результате короткого замыкания, травм и повреждения изделия не опускайте инструмент, сменный аккумулятор или зарядное устройство в жидкости и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройств или аккумуляторов. Коррозионные и проводящие жидкости, такие как соленый раствор, определенные химикаты, отбеливающие средства или содержащие их продукты, могут привести к короткому замыканию.

ТРАНСПОРТИРОВКА ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ

Транспортируйте аккумуляторную батарею в соответствии с местными и государственными правилами и положениями.

При транспортировке батарей третьей стороной соблюдайте все специальные требования по упаковке и маркировке. Проверьте, чтобы аккумуляторные батареи не вступали в контакт с другими батареями или проводимыми материалами при транспортировке, для этого защитите оголенные разъемы изоляцией, изолирующими колпачками или лентами. Не переносите батареи с повреждениями или утечками. За дальнейшими консультациями обратитесь в транспортно-экспедиционную компанию.

ИЗУЧИТЕ ИЗДЕЛИЕ

Стр 81.

1. Паяльник
2. Подставка
3. Индикатор
4. Тумблер включения/выключения
5. Жало паяльника
6. Плоское жало
7. Катушка припоя
8. Гнездо подключения батареи



ИНДИКАТОР

	Мигает (часто)	Нагрев жала
	Горит	Жало нагрелось до рабочей температуры
	Мигает (редко)	Охлаждение жала

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ОСТОРОЖНО

Прибор ни в коем случае не должен подсоединяться к источнику питания, когда вы разбираете его компоненты, выполняете регулировку, очистку, проводите техническое обслуживание, или когда прибор не используется. Отсоединение прибора позволит защитить инструмент от случайного запуска, чреватого серьезными физическими травмами.

- При проведении текущего ремонта используйте только идентичные запчасти. Использование других запчастей может представлять опасность или повредить изделия.
- Избегайте использования растворителей во время чистки пластмассовых частей. Многие пластмассы чувствительны к воздействию различных бытовых растворителей и в результате их использования могут разрушиться. С помощью чистой ткани удалите грязь и угольную пыль.
- Никогда не допускайте контакта тормозной жидкости, бензина, продуктов на нефтяной основе, пропиточного масла и т. д. с пластмассовыми частями. Эти химикаты содержат вещества, которые могут испортить, ослабить или разрушить пластмассу.
- Не допускается выполнение очистки и обслуживания детьми без наблюдения взрослых.
- Пока жало паяльника не остыло, вытрите его о влажную губку или кусок стальной ваты, чтобы удалить грязь. Важно сохранять жало в чистом виде для продления срока его службы и повышения эффективности оплавления припоя во время работы.
- Для большей безопасности и надежности все ремонтные работы должны проводиться авторизованным сервисным центром.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Утилизируйте как сырье, а не выбрасывайте как мусор. Машина, аксессуары и упаковка должны быть отсортированы.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПРОДУКТЕ



Сигнал опасности



Соответствие требованиям CE



Вольт



Постоянный ток



Знак Евразийского Соответствия



Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.



Украинский знак стандартизации



Горячая поверхность



Горячая поверхность! не касаться!



Отработанная электротехническая продукция должна уничтожаться вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте, если имеется специальное техническое оборудование. По вопросам утилизации проконсультируйтесь с местным органом власти или предприятием розничной торговли.

ОБОЗНАЧЕНИЯ В РУКОВОДСТВЕ



Примечание



Детали или принадлежности, приобретаемые отдельно

Следующие сигнальные слова и значения предназначены, чтобы объяснить уровни риска, связанного с этим изделием.

⚠ ОПАСНО

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к летальному исходу или серьезной травме.

ОСТОРОЖНО

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к летальному исходу или серьезной травме.

ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травме легкой или средней тяжести.

ВНИМАНИЕ

(Без Символа Тревоги Безопасности) Указывает ситуацию, которая может кончиться повреждением собственности.

Транспортировка:

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

При разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковок.

Хранение:

Необходимо хранить в сухом месте.

Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей.

При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

Хранение без упаковки не допускается.

Срок службы изделия:

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки.

Дата изготовления (код даты) отштампован на поверхности корпуса изделия.

Пример:

W17 Y2015, где Y2015 - год изготовления

W17 – неделя изготовления

Определить месяц изготовления можно согласно приведенной ниже таблице, на примере 2015 года.

Обратите внимание! Количество недель в месяце различается от года в год.

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
Неделя	01	05	09	14	18	22	27	31	36	40	44	49	2015
	02	06	10	15	19	23	28	32	37	41	45	50	
	03	07	11	16	20	24	29	33	38	42	46	51	
	04	08	12	17	21	25	30	34	39	43	47	52	
	05	09	13	18	22	26	31	35	40	44	48	53	
			14			27							