

RYOBI®

EMS305RG





При разработке этого торцовочная пила особое внимание уделялось безопасности, производительности и надежности.

НАЗНАЧЕНИЕ

Торцовочная пила предназначена для пиления цельной древесины, клееной древесины, фанеры, материалов, напоминающих дерево, со шпоном и без, а также пластмасс.

Пилой могут пользоваться только компетентные взрослые, которые прочли инструкции по технике безопасности и осознали опасности, связанные с эксплуатацией изделия.

Основание торцовочной пилы должно закрепляться на твердой крышке верстака. Если основание закреплено ненадежно, все устройство может двигаться во время резки, что повышает вероятность получения серьезных травм.

Торцовочная пила предназначена для резки под различным углом и наклоном. Параметры различных видов резки представлены в технических характеристиках раздвижной компактной торцовочной пилы в данном руководстве.

Пилу следует использовать в сухих условиях при хорошем освещении и достаточной вентиляции.

Используйте торцовочную пилу только по его прямому назначению в соответствии с данным руководством.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ОСТОРОЖНО

При использовании электрических инструментов следует соблюдать основные правила технической безопасности для снижения опасности возгорания, поражения электрическим током и получения травм. Перед использованием инструмента прочтите данные указания и сохраните их для последующего использования.

- **Содержите рабочую зону в чистоте.** Загромождение рабочей зоны может привести к телесным повреждениям.
- **Принимайте во внимание условия работы.** Не пользуйтесь инструментом под дождем. Не пользуйтесь инструментом в условиях повышенной влажности. Работайте при хорошем освещении. Не пользуйтесь инструментом в присутствии огнеопасных жидкостей или газов.
- **Защита от поражения электрическим током.** Избегайте контакта с заземленными поверхностями (трубами, батареями отопления, кухонными плитами, холодильниками).
- **Не допускайте в рабочую зону посторонних лиц.** Не допускайте к работе посторонних лиц, особенно детей, не позволяйте им касаться инструмента или кабеля питания, не допускайте их в рабочую зону.
- **Неиспользуемые инструменты убирайте на хранение.** Неиспользуемый инструмент следует хранить в сухом защищенном месте, недоступном для детей.
- **Не увеличивайте скорость работы инструмента.** Это позволит выполнить работу лучше и безопаснее с номинальной скоростью.
- **Используйте надлежащий инструмент.** Не пользуйтесь небольшим инструментом для выполнения трудоемких операций. Не используйте инструмент для непредназначенных для него целей, например, не используйте циркулярную пилу для обрезки ветвей деревьев или бревен.
- **Одевайтесь соответствующим образом.** Не надевайте свободную одежду или украшения, так как они могут попасть в движущиеся части. При наружных работах рекомендуется надевать нескользящую обувь. Также необходимо надевать защитный головной убор, чтобы прикрыть длинные волосы.
- **Используйте средства защиты.** Пользуйтесь защитными очками. Если при работе образуется пыль, надевайте пылезащитную маску.
- **Используйте устройство удаления пыли.** Если инструмент предусматривает использование устройство сбора и удаления пыли, обязательно его используйте.
- **Не допускайте неправильного обращения с кабелем.** Не дергайте кабель питания для отключения его от сети. Предохраняйте кабель питания от источников повышенного тепловыделения, масляных участков и острых предметов.
- **Зафиксируйте обрабатываемую заготовку.** При возможности всегда используйте зажимы или тиски для крепления заготовки. Это безопаснее, чем пользоваться руками.
- **Не прикладывайте чрезмерных усилий.** Старайтесь сохранять устойчивость и подыскивайте твердую опору.
- **Заботливо обращайтесь с инструментами.** Для лучшего и безопасного применения поддерживайте режущий элемент в чистоте и наточенном состоянии. При смазке и замене принадлежностей следуйте инструкциям. Регулярно проверяйте исправность кабелей, при их повреждении обращайтесь для ремонта в специализированный сервисный центр. Регулярно осматривайте удлинительные кабели и заменяйте поврежденные из них. Содержите ручки в сухом и чистом виде, очищайте их от масла и смазки.
- **Отключите инструменты.** Перед операциями технического обслуживания, замене принадлежностей (режущие полотна, насадки, резак) отключите инструмент от сети питания.
- **Удалите ключи для выполнения настройки и**



регулировки. Возьмите себе за правило проверять перед включением инструмента отсутствие на нем гаечных и регулировочных ключей.

- **Не допускайте непреднамеренного запуска.** При подключении к сети питания убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено».
- **При наружных работах используйте электроудлинитель.** При наружных работах используйте электрический удлинитель, предназначенный для наружного использования.
- **Будьте внимательны.** Сохраняйте внимание при работе, пользуйтесь здравым смыслом и не работайте при испытании усталости.
- **Проверяйте поврежденные детали.** Перед дальнейшим использованием инструмента тщательно проверьте его надлежащую работу и выполнение предназначенных ему функций. Проверьте регулировку движущихся частей, их соединение, отсутствие повреждений, надежность крепления и другие условия, которые могут повлиять на работу инструмента. Поврежденное защитное устройство или другую деталь следует отремонтировать или заменить в сервисном центре, если иное не указано в данном руководстве по эксплуатации. Неисправные выключатели заменяйте в специализированном центре обслуживания. Не пользуйтесь инструментом с неисправным выключателем питания.
- **Осторожно.** Использование любых других принадлежностей, кроме рекомендованных в данных инструкциях, может привести к телесным повреждениям.
- **Для ремонта инструмента обращайтесь к квалифицированному специалисту.** Данный электроинструмент соответствует основным требованиям техники безопасности. Во избежание угроз здоровью ремонт инструмента следует поручать только квалифицированным специалистам с использованием оригинальных запасных деталей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРЦОВОЙ ПИЛЫ

- Всегда безопасно и надежно закрепляйте заготовку.
- Удостоверьтесь в том, что машина всегда имеет надежное положение (например, закреплена на верстаке).
- Используйте наушники! Воздействие шума может привести к потере слуха.
- При работе с инструментом всегда надевайте защитные очки. Рекомендуется надевать перчатки при обращении с дисками и грубыми материалами, а также прочную нескользкую обувь для защиты ног от кусков, которые могут падать в зоне резки.
- Всегда отключайте вилку из розетки перед выполнением обслуживания или чистки инструмента.
- Подключайте сетевой шнур в гнездо, только когда инструмент выключен.
- Держите силовой провод вне рабочей зоны инструмента. Держите его вне зоны, в которой стоит оператор.
- Не выполняйте никаких действий рядом с пильным диском, пока не произойдет полной остановки диска.
- Перед включением проверьте инструмент, кабель и вилку на предмет повреждений или усталости материала. Ремонт всего изделия, в том числе шнура питания, должны выполняться только в авторизованном сервисном центре.
- Всегда пользуйтесь защитной крышкой на инструменте. Не эксплуатируйте устройство, если защитные устройства не установлены и не функционируют надлежащим образом.
- Защитный кожух должен открываться только когда инструмент опускается на обрабатываемую деталь.
- Никогда не изменяйте и не модифицируйте пилу или ее функции. Ваша безопасность может быть нарушена.
- Когда торцовочная пила используется на открытом воздухе, рекомендуется использовать устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания 30мА.
- Не используйте пильные диски, которые треснуты, повреждены или деформированы.
- Не применяйте какие-либо пильные диски из быстрорежущей стали.
- Используйте только острые диски. Замените затупившиеся диски.
- Всегда используйте пильные диски правильного размера и формы, с соответствующим диаметром посадочного отверстия. Диски с посадочным отверстием не соответствующим диаметру шпинделя пилы будут работать с биением, что может привести к потере контроля над инструментом.
- Используйте только режущие диски, указанные в данном руководстве и удовлетворяющие требованиям стандарта EN 847-1.
- Не используйте никакие фланцы, шайбы и гайки для крепления пильного диска, не входящие в комплект поставки или не указанные в руководстве по эксплуатации.
- Выберите пригодное для разрезаемого материала пильное полотно.
- Соблюдайте максимальное число оборотов, указанное на пильном полотне.
- Никогда не используйте торцовую пилу для резания иного материала, чем указанного в инструкции по эксплуатации.
- Заменяйте пластину для пропила в случае ее износа или повреждения.



- Перед работой выполните имитирующий рез с выключенным двигателем, чтобы проверить положение лезвия, функционирование защитных приспособлений по отношению к другим деталям устройства и заготовке.
 - При выполнении распила под углом, косо распила или распила в двух плоскостях отрегулируйте направляющую, чтобы обеспечить правильный зазор с лезвием.
 - Торцовую пилу транспортируйте только с фиксированным транспортным предохранителем на ручке.
 - Не оставляйте разбросанными на полу какие-либо материалы, например, опилки и отрезанные куски.
 - Не удалять остатки стружки или иные части заготовок из области распиловки, если машина работает, а планшайба круглой пилы не находится в нейтральном положении.
 - Длинные заготовки соответственно подоприте. Рабочая зона пилы включает в себя всю рабочую заготовку. Оператор должен обезопасить это место от случайного касания другими лицами или предметами, которые могут переместить заготовку во время работы.
 - Пыль, образующаяся при работе с данным инструментом, может быть вредна для здоровья (напр. при работе с дубом или буком, камнями, краской, которая может содержать свинец или другие вредные химикаты) и попасть на тело. Пользуйтесь системой пылеудаления и надевайте подходящую защитную маску. Полностью удалите осевшую пыль, например, с помощью пылесоса.
 - Устройство должно быть подключено к сети питания с устройством защиты (предохранителем или автоматическим выключателем).
 - Не заменяйте лазер лазером другого типа. Любой ремонт должен выполняться только изготовителем лазера или уполномоченным сервисным агентом.
 - При использовании этого инструмента, колебания напряжения могут повлиять на работу других электроприборов или осветительных приборов в той же цепи питания. Подключите электроинструмент к источнику питания с полным сопротивлением, равным 0,071 Ом, для минимизации колебаний напряжения. За подробными разъяснениями обращайтесь к поставщику электроэнергии.
- образом обслуживаться.
 - Убедитесь, что оператор прошел надлежащую подготовку по технике безопасности, регулировке и эксплуатации устройства.
 - Помимо использования средств защиты органов слуха всегда надевайте защитные очки с боковыми щитками. Рекомендуется надевать перчатки, прочные нескользящие ботинки и фартук.
 - Перед использованием принадлежностей обязательно прочитайте информацию о них в руководстве по эксплуатации. В результате неправильного использования принадлежностей может произойти их повреждение.
 - Используйте только режущие диски, указанные в данном руководстве и удовлетворяющие требованиям стандарта EN 847-1.
 - Во время работы не допускайте превышения максимальной скорости вращения, указанной на режущем диске. Убедитесь, что скорость, указанная на пыльном диске, больше или равна скорости, указанной на пиле.
 - Всегда используйте пыльные диски правильного размера и формы, с соответствующим диаметром посадочного отверстия. Диски с посадочным отверстием не соответствующим диаметру шпинделя пилы будут работать с биением, что может привести к потере контроля над инструментом.
 - Используйте режущие диски только предписанного диаметра! Не используйте прокладки для закрепления режущего диска в шпинделе.
 - Проверяйте края пыльного диска на наличие повреждений и иных дефектов перед каждым использованием. Поврежденные или слабо держащиеся края могут стать летающими объектами во время эксплуатации и повысить вероятность получения травмы.
 - Не используйте треснувшие или погнутые полотна пилы. Не используйте поврежденные или деформированные пыльные полотна.
 - Ни в коем случае не используйте поврежденный или деформированный режущий диск. Ремонт не допускается.
 - Не пользуйтесь режущими дисками из быстрорежущей стали.
 - Перед работой проверьте, правильно ли установлен режущий диск пилы. Надежно затяните гайку оправки режущего диска перед каждым использованием. (Крутящий момент: 12-15 Nm)
 - Крепежные винты и гайки должны быть затянуты с помощью соответствующего ключа.
 - Удлинение гаечного ключа или затяжка с использованием молотка не допускается.
 - Следите за чистотой дисков и фланцев, проследите также, чтобы углубленные стороны втулки прилегали к режущему диску.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЬНОГО ДИСКА ПО ДЕРЕВУ

- Перед началом эксплуатации этого устройства прочитайте все инструкции в данном руководстве.
- Устройство должно быть в исправном состоянии, шпиндель без деформации и вибрации.
- Не используйте пилу без защитных приспособлений, особенно после изменения режима. Защитные приспособления должны поддерживаться в хорошем рабочем состоянии и надлежащим



- Убедитесь в том, что режущий диск вращается в нужном направлении.
- Перед работой выполните имитирующий рез с выключенным двигателем, чтобы проверить положение лезвия, функционирование защитных приспособлений по отношению к другим деталям устройства и заготовке.
- Никогда не оставляйте устройство без присмотра.
- Не пытайтесь смазать маслом режущий диск во время его работы.
- Запрещается проводить работы по техническому обслуживанию и очистке, если устройство все еще работает, а его головная часть не вернулась в исходное положение.
- Никогда не пытайтесь остановить работающее устройство путем заклинивания инструмента или прикладывания предметов к режущему диску. Это может привести к серьезным травмам.
- Перед заменой режущего диска или проведением работ по техническому обслуживанию отключите устройство от питающей сети.
- Будьте внимательны при упаковке и распаковке пильных дисков, об острые концы можно легко обрезать.
- Переносите пильный диск с использованием специального держателя или в перчатках.
- Храните пильный диск в оригинальной упаковке или иной подходящей упаковке в сухости вдали от химических веществ, которые могут повредить диск.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЛАЗЕРОМ

- Излучение лазерного указателя, используемое в данном инструменте, соответствует классу 2 с мощностью излучения не более $\leq 1 \text{ mW}$ и длиной волны 650 нм. Не смотрите прямо на лазерный луч. Несоблюдение правил может привести к серьезным травмам.
- Не смотрите на лазерный луч во время работы.
- Не направляйте лазерный луч в глаза других лиц. Это может привести к тяжелым нарушениям зрения.
- Не устанавливайте лазер в такое положение, чтобы кто-либо мог намеренно или случайно посмотреть прямо на лазерный луч.
- Не используйте оптических инструментов для рассматривания лазерного луча.
- Не используйте лазер в присутствии детей и не разрешайте им пользоваться лазером.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать лазерное устройство.
- Не пытайтесь самостоятельно заменить какие-либо части лазерного устройства.
- Любой ремонт должен выполняться только изготовителем лазера или уполномоченным

сервисным агентом.

- Не заменяйте лазер лазером другого типа.

ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Даже когда изделие используют согласно инструкциям, невозможно полностью устранить факторы риска. Следующие опасности могут возникнуть во время его использования, и во избежание их рабочий должен обратить особое внимание на следующее:

- Опасность контакта с незакрытыми частями вращающегося пильного диска.
 - Отдача от деталей и частей деталей из-за неправильной регулировки или неверного обращения.
 - Отбрасывание поврежденных твердосплавных пластин с режущего полотна пилы.
 - Возможно повреждение дыхательных путей, если не используется эффективный респиратор.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Носите средства защиты органов дыхания, содержащие фильтры, соответствующие обрабатываемым материалам. Обеспечьте надлежащую вентиляцию на рабочем месте. Не ешьте, не пейте и не курите в рабочей зоне.
- Травмирование органов слуха вследствие игнорирования соответствующих средств защиты.

⚠ ОСТОРОЖНО

Пыль, представляющая собой частицы определенных красок, покрытий и материалов, может вызвать раздражение или аллергические реакции дыхательной системы. Пыль от дуба, бука, МДФ и прочей древесины является канцерогенной. К обработке материалов, содержащих асбест, допускаются только опытные квалифицированные операторы.

⚠ ОСТОРОЖНО

Продолжительное использование инструмента без перерыва может привести к травмам. При использовании инструмента в течение длительного времени делайте регулярные перерывы.

ИЗУЧИТЕ УСТРОЙСТВО

См. стр. 162 - 163.

1. Ручка
2. Выключатель питания
3. Стопорная рукоятка
4. Верхняя охранник
5. Пильное полотно
6. Нижняя охранник
7. Зажим
8. Основная направляющая планка



9. Поворотный столик
10. База
11. Пластина для пропила
12. Стопорная рукоятка поворотного столика
13. Регулировочная ножка
14. Выключатель лазера
15. Выключатель с подсветкой
16. Упорный угольник
17. Крышка нижнего щитка
18. Раздвижная направляющая планка
19. Монтажное отверстие
20. Выдвижная планка
21. Винты для регулировки ограничителя угла наклона
22. Фиксатор шпинделя
23. Верхняя ручка
24. Пылесборный мешок
25. Ручка регулировки глубины реза
26. Ручка останова стержня
27. Поворотная опора
28. Ручка блокировки угла наклона
29. Ограничитель максимальной глубины реза
30. Винты для регулировки угла поворота

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Компонентом изделия является движущийся пильный диск, который может быть установлен оператором под различными углами при резке обрабатываемой детали, которая надежно закрепляется на основании изделия. Необходимо, что управление осуществлял только один оператор во избежание случайного контакта с вращающимся пильным диском.

Ниже приведены принципы безопасной эксплуатации изделия.

- Поддерживайте пилу, диски и рабочую зону в хорошем состоянии.
- Закрепите основание торцовочной пилы на прочном верстаке. Изделие может сдвинуться или перевернуться, если оно недостаточно закреплено.
- Настройте и заблокируйте углы и глубину реза, прежде чем выполнять резку.
- Закрепите заготовку в основании торцовочной пилы. Используйте зажим, который входит в комплект поставки, и, где необходимо, используйте дополнительные зажимы или держатели для предотвращения непреднамеренного движения заготовки во время резки.
 - Убедитесь, что функционирование ограждения диска не ограничено положением обрабатываемой детали.
 - Убедитесь, что направляющая планка и другие части изделия не будут отрезаны при опускании лезвия к положению резки.
- Запустите двигатель и дайте диску достичь полной скорости, прежде чем начать медленно опускать его для резки заготовки. По мере необходимости сдвиньте диск назад и/или вперед, чтобы завершить рез.

- Дайте диску подняться в верхнее положение, где он полностью закрыт ограждением. Прежде чем извлечь рабочую заготовку или обрезки, а также выполнять каких-либо действия вблизи диска, выключите двигатель и дождитесь полной остановки диска.

Перед первым использованием убедитесь, что угол наклона или поворота, установленный на изделии, соответствует углу, который должен быть достигнут при обработке заготовки. Проверьте это на ненужном деревянном бруске, используя коробку для столярных инструментов или угольник.

⚠ ОСТОРОЖНО

Производитель настоятельно рекомендует, чтобы изделие было всегда надежно закреплено на крышке верстака.

Когда основание изделия надежно закреплено к крышке верстака с помощью четырех гаек, болтов и шайб, входящих в комплект поставки, изделие может использоваться при максимальных углах наклона и поворота без возможности его опрокидывания. Если изделие не закреплено должным образом, оно может перевернуться, когда выбраны большие углы наклона.

Также имеется регулировочный винт (регулировочная ножка), который выдвигается из нижней части приставного поворотного стола. Этот винт должен быть отрегулирован так, чтобы он касался плоской поверхности, на которой стоит изделие. Это также предотвратит изделие от переворачивания при резке при максимальном раздвижении и угле наклона. Будьте осторожны, эта часть пильного стола движется при выборе разных углов поворота, поэтому винт необходимо регулярно регулировать и возвращать его в исходное положение.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Запрещается каким-либо образом изменять конструкцию изделия или использовать аксессуары, не рекомендованные производителем. Ваша безопасность и безопасность других людей может быть нарушена.
- Не используйте изделие, если выключатели, защитные приспособления или другие компоненты не функционируют должным образом. обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта или регулировки.
- Не выполняйте никакой регулировки, пока пильный диск находится в движении.
- Перед выполнением регулировки, смазки или технического обслуживания изделия всегда проверяйте, вынута ли вилка из розетки.
- Проверьте изделие на предмет повреждения или поломки деталей перед и после каждого использования. Держите изделие в хорошем



рабочем состоянии, своевременно заменяя изношенные детали, используя запасные части, рекомендуемые производителем.

- Так как диск сильно нагревается после использования, дайте ему остыть и надевайте перчатки для проведения технического обслуживания или процедур очистки.
- Удаляйте накопленную пыль с помощью зубной щетки или пылесоса. Не используйте сжатый воздух.
- Для обеспечения безопасности и надежности все ремонтные работы, включая замену щеток, должны выполняться в авторизованном сервисном центре.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен только производителем или авторизованным сервисным центром во избежание повреждения пилы или опасности поражения электрическим током.

ОСТОРОЖНО

Для большей безопасности и надежности, все ремонтные работы должны быть выполнены Ryobi авторизованный сервисный центр.

Ограничитель максимальной глубины реза

Ограничитель максимальной глубины реза предназначен для того, чтобы диск не мог коснуться металлического основания изделия.

ОСТОРОЖНО

Ограничитель максимальной глубины реза не подлежит регулировке пользователем. Не изменяйте положение ограничителя максимальной глубины реза.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- При хранении изделия отсоедините шнур питания. Храните изделие в безопасном недоступном для детей месте. Храните шнур питания, как показано на рисунке на стр 185 - 186 данного руководства.
- Перед постановкой изделия на хранение очищайте его, используя щетку или пылесос.
- Если вы извлекаете пильный диск или держите запасные диски вместе с устройством, следите за тем, чтобы они хранились в своей упаковке во избежание травм.

Закрепите изделие до начала транспортировки:

- При постановке изделия на хранение установите угол поворота и угол наклона равными нулю и заблокируйте это положение. Раздвижная направляющая планка должна быть заблокирована. Ручка должна быть зафиксирована в нижнем

(безопасном) положении при закрытых защитных приспособлениях.

- Одна или обе стороны опор заготовки могут быть удалены для удобства переноски.

Чтобы перемещать или перевозить на автомобиле:

- Закрепите изделие до начала транспортировки, как описано в данном руководстве.
- Снимите изделие с крышки верстака, отвернув 4 болта, по одному на каждом углу. Закрепите болты для дальнейшего использования. Поднимите изделие с помощью ручки в верхней части.
- Для подъема основания изделия требуются два оператора, у которых должны быть надеты прочные перчатки.
- Для транспортировки в автомобиле установите изделие на его основание и закрепите во избежание перемещения.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Не выбрасывайте сырье. Сдавайте его в переработку. Машина, аксессуары и упаковка должны быть отсортированы.

СИМВОЛ



Внимание



Соответствие требованиям CE



Внимательно прочтите данные инструкции перед использованием продукта.



Оборудование класса II, двойная изоляция



Применяйте средства защиты органов слуха



Всегда надевайте защитные очки.



ОПАСНО! Острый режущий диск!



Носите защитные перчатки.



Направление вращения диска
(показано на пильном диске)



Направление вращения диска
(показано на ограждении
пильного диска)



Ширина пропила пильного диска




Количество зубьев на этом
пильном диске



Предназначен для распила
древесины и аналогичных
материалов



Нельзя использовать для резки
металлов



Лазерное излучение.
Не смотрите на луч лазера.
Лазерное изделие класса 2



О т р а б о т а н н а я
электротехническая продукция
должна уничтожаться вместе
с бытовыми отходами.
Утилизируйте, если имеется
специальное техническое
оборудование. По вопросам
утилизации проконсультируйтесь
с местным органом власти
или предприятием розничной
торговли.



Расцепить



Механизм блокировки не работает



Звуковой сигнал



Время достижения диском полной
скорости



Детали или принадлежности,
приобретаемые отдельно



Примечание:



ОСТОРОЖНО

Следующие сигнальные слова и значения
предназначены, чтобы объяснить уровни риска,
связанного с этим изделием.

⚠ ОПАСНО

Указывает на потенциально опасную ситуацию,
которая, если ее не избежать, приведет к летальному
исходу или серьезной травме.

⚠ ОСТОРОЖНО

Указывает на потенциально опасную ситуацию,
которая, если ее не избежать, может привести к
летальному исходу или серьезной травме.

⚠ ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию,
которая, если ее не избежать, может привести к травме
легкой или средней тяжести.

ВНИМАНИЕ

(Без Символа Тревоги Безопасности) Указывает
ситуацию, которая может кончиться повреждением
собственности.

ОБОЗНАЧЕНИЯ В РУКОВОДСТВЕ



Подключите изделие к электросети.



Отключите изделие от электросети.



Зафиксировать