




СТАНЛІ
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ
ТОМУ ЩО НАДІЙНО

**3 РОКИ
ГАРАНТІЇ**



МІКСЕР
HAND MIXER

EM 1470-2P



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

0000001

БЕЗКОШТОВНО ЗІ СТАЦІОНАРНИХ ТА МОБІЛЬНИХ
0800200222
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР: 0444981689



3MICT

1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ:2 стор.

2. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:.....3 стор.

4. ЗОЛОТІ ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ:4 стор.

5. ОБОВ'ЯЗКИ ТА СЕРВІС:5 стор.

6. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ:6 стор.

7. УСТАНОВКА ТА ЗАМІНА РОБОЧОГО ПРИЛАДДА7 стор.

8. ВКАЗІВКИ ЩОДО РОБОТИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ:.8 стор.

9. ДЕТАЛЬНА СХЕМА МОДЕЛІ:.....9-10 стор.

10. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:.....11 стор.

MIKCEP

HAND MIXER



EM 1470-2P

ДЛЯ НОТАТОК



Ремонт.

**Прилад не має деталей, які може ремонтувати користувач.
Для перевірки або заміни звертайтеся в сервісний центр.**



Повторне використання та утилізація

Символ директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE).

Відходи електроприладів не можна утилізувати як побутове сміття.

По можливості, віддайте їх в переробку на відповідне підприємство.



Утилізація електроінструментів робиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

**УВАГА! Даний інструмент призначений для використання тільки в побутових цілях.
На інструмент, який використовується для підприємницької діяльності
або в професійних цілях, гарантія не поширюється.**

При роботі слід дотримуватися наступних правил:

- На кожні 15 хвилин роботи - 15 хвилин відпочинку.
- Напруга в мережі повинна відповідати значенню, зазначеному на інструменті та в інструкції з експлуатації.
- Ремонти повинні робитися тільки кваліфікованими фахівцями в авторизованих сервісних центрах "СТАЛЬ"
- Розкриття або розбирання інструменту припиняє дію гарантії (більш докладно див. "Гарантійний Талон").

Мінімальний термін експлуатації приладу - три роки від дня продажу.



Фірма-виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та комплектацію без попереднього узгодження з покупцем.

Шановний користувачу

Дякуємо Вам за придбання інструменту торгової марки СТАЛЬ.
Вся продукція СТАЛЬ спроектована і виготовлена з урахуванням найвищих вимог до якості виробів.
Для ефективної і безпечної роботи уважно прочитайте цю інструкцію і збережіть її для подальших поправок.

При покупці виробу:

- Вимагайте перевірки його справності шляхом пробного включення, а також комплектності згідно комплекту поставки, наведеному на сторінці 8;
- Переконайтеся, що гарантійний талон оформлений належним чином і містить дату продажу, штамп магазину і підпис продавця.

Перед початком експлуатації машини уважно вивчіть цей посібник з експлуатації і строго виконуйте данні вимоги. Тільки так ви зможете навчитися правильно, поводитися з інструментом і уникнете помилок і небезпечних ситуацій.

Зберігайте даний паспорт протягом всього терміну служби Вашої машини.

Пам'ятайте! Електроінструмент є джерелом підвищеної травматичної небезпеки.

ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Уважно вивчіть цей посібник з експлуатації, в тому числі Додаток «Загальні правила техніки безпеки».

Міксер ручний електричний призначений для перемішування компонентів (сухої суміші і рідини) при отриманні різних будівельних і оздоблювальних матеріалів (штукатурки, плиткових і шпалерних клеїв, дисперсних фарб і т.д.).

1. Міксер ручний призначений для нетривалих робіт при навантаженнях середньої інтенсивності в районах з помірним кліматом з характерною температурою від +1 °С до +40 °С, відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.
2. Цей посібник містить найповніші відомості і вимоги, необхідні і достатні для надійної, ефективної і безпечної експлуатації виробу.
3. У зв'язку з продовженням роботи з удосконалення виробу, виробник залишає за собою право вносити в її конструкцію незначні зміни, які знайшли відображення в цьому посібнику і не впливають на ефективну і безпечну роботу виробу.

БУДЬТЕ УВАЖНІ!

Слідкуйте за тим, що Ви робите.

**Не користуйтеся виробом, якщо Ви втомилися,
випили алкоголь або ліки, які можуть викликати сонливість.**

ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ



УВАГА! З метою запобігання пожеж, уражень електричним струмом і травм при роботі з електроінструментами дотримуйтесь перерахованих нижче рекомендацій з техніки безпеки!

1. Безпека на робочому місці:

- Утримуйте робоче місце в чистоті. Безлад або неосвітлені ділянки робочого місця можуть призвести до нещасних випадків.
- Не користуйтеся цим приладом у вибухонебезпечному приміщенні, в якому знаходяться горючі рідини, займисті гази або пил. Під час експлуатації, а також при включенні і виключенні інструмент виробляє іскри, що може стати причиною пожежі пилу або парів.
- Під час роботи з приладом не підпускайте близько до Вашого робочого місця дітей та сторонніх осіб. Відволікаючись при роботі, Ви можете втратити контроль над приладом.


2. Електробезпека:

- Штекер приладу повинен відповідати до змінного струму. Жодним чином не змінюйте вилку, не застосовуйте перехідних штекерів для електроінструменту. Незмінні штепсельні вилки і відповідні штепсельні розетки знижують ризик ураження електрострумом.
- Робіть необхідні запобіжні заходи від ураження електричним струмом. Уникайте контакту корпусу інструменту з заземленими поверхнями, такими як труби, опалення, холодильники.
- Захищайте прилад від дощу і вогкості. Проникнення води в електроінструмент збільшує ризик ураження електрострумом.
- Не допускається використовувати шнур не за призначенням, наприклад, для транспортування або підвіски електроінструменту, або для витягування вилки з штепсельної розетки. Захищайте шнур від впливу високих температур, масла, гострих країв та рухомих деталей приладу. Пошкоджений або закручений шнур підвищує ризик ураження електрострумом.
- При роботі на свіжому повітрі використовуйте відповідний подовжувач. Використовуйте тільки такий подовжувач, який підходить для роботи на вулиці.
- Якщо не можна запобігти використанню електроприладу у вологому середовищі, використовуйте підключення приладу, через автоматичний вимикач захисту струмів. Застосування автоматичного вимикача захисту струмів знижує ризик удару електричним струмом.

3. Особиста безпека:

- Будьте уважними, та слідкуйте за тим, що Ви робите, і продумано починайте роботу з електроінструментом. Не користуйтеся електроприладами в стомленому стані або, якщо Ви перебуваєте під впливом наркотиків, спиртних напоїв або ліків. Один момент неухважності при роботі з електроінструментом може призвести до серйозних травм.
- Застосовуйте засоби індивідуального захисту і завжди захисні окуляри. Використовуйте засоби індивідуального захисту: захисна маска, взуття з нековзною підошвою, захисний шолом або засоби захисту органів слуху в залежно від виду роботи електроінструменту, це знижує ризик отримання травм.
- Запобігайте ненавмисне включення електроінструменту. Перед тим, як ввімкнути електроприлад в електромережу, переконайтеся що вимикач електроприлада вимкнений. Не тримайте приєднаний інструмент за вимикач.
- Прибирайте інсталяційний інструмент або гайкові ключі до включення електроінструменту. Інструмент або ключ, що знаходиться на обертаючих частинах електроінструменту, може привести до травм.
- Не приймайте неприродне положення корпусу тіла, завжди займайте стійке положення і тримайте рівновагу. Завдяки цьому Ви можете краще контролювати електроінструмент в несподіваних ситуаціях.
- Носіть придатний одяг. Не носіть широкий одяг і прикраси. Тримайте волосся, одяг і рукавиці далеко від рухомих частин.
- Широкий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути затягнуті обертовими частинами.

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. гвинт ST3.8X13-18 | 27. сталевая куля 4-1 |
| 2. задня кришка-1 | 28. пружина-1 |
| 3. кришка вугельной щітки-2 | 29. стопорне кільце 28-1 |
| 4. вугільна щітка-2 | 30. показник режиму швидкості-1 |
| 5. щіткотримач-2 | 31. сальник 21X26X5-1 |
| 6. корпус-1 | 32. кабельний штекер-1 |
| 7. статор-1 | 33. оболонка кабелю-1 |
| 8. гвинт ST4.8X55-6 | 34. редуктор-1 |
| 9. верхня ручка-1 | 35. прижим кабелю-1 |
| 10. регулятор швидкості-1 | 36. штифт 4h8x8-1 |
| 11. нижня ручка-1 | 37. конденсатор-1 |
| 12. втулка підшипника-1 | 38. вимикач-1 |
| 13. підшипник 608-1 | 39. підшипник 628-4 |
| 14. ротор-1 | 40. мала шестерня-1 |
| 15. гвинт M4x16-3 | 41. перехідний вал-1 |
| 16. підшипник 6001-1 | 42. перехідна шестерня-1 |
| 17. фетрова шайба-1 | 43. велика шестерня-1 |
| 18. середня кришка редуктора-1 | 44. стопорне кільце 15-1 |
| 19. масляна трубка-2 | 45. ігольчастий підшипник НК1010-1 |
| 20. абсорбційна пластина-1 | 46. стопорне кільце 17-1 |
| 21. кришка для змащення-1 | 47. стопорне кільце 35-1 |
| 22. плоска шайба-4 | 48. стопорне кільце 10-1 |
| 23. гровер-4 | 49. підшипник 6003-1 |
| 24. гвинт M3X10-4 | 50. перехідна шестерня-1 |
| 25. гвинт M4X14-1 | 51. ведена шестерня-1 |
| 26. рукоятка перемикачів передач-2 | 52. шпindel-1 |




Модель EM 1470-2P

Номинальна напруга живлення: 220 В
 Частота: 50 Гц
 Номинальна споживана потужність: 1400 Вт
 Номинальний струм: 5.5 А
 Частоти обертання: 0-500 : 0-700 об/хв
 Довжина змінного інструменту: 590 мм
 Тип приєднання інструменту: M14
 Діаметр лопостей венчика - КЗ* 120мм
 *(потрійний венчик)
 Вага: 5,65 кг



Товар групи електроінструмент. Виробник: Джинхуа Гаоджиу Електрик, Еквіпмент Ко. Лтд.
 Адреса: 12 Байджиале роуд, Ксіалікі Індастріал Зоун, Йонганг, Жеджианг, Китай.
 Постачальник ПП «Будпостач», Київ, вул. Магнітогорська 1, оф. 208,
 Інформацію щодо призначення товару дивіться в інструкції.
 Дата виготовлення: 2017 рік. Зберігати в сухому місці при температурі: -10 +50 С.
 Правила користування та гарантійний термін дивитися в інструкції до товару.
 Термін зберігання необмежений. Не містить шкідливих речовин.

ДЕТАЛЬНА СХЕМА МОДЕЛІ:



Дбайливе і правильне поводження і використання електроінструментів:

- Не перевантажуйте (не перегрівайте) електроінструмент. Використовуйте для Вашої роботи призначений для цього електроінструмент відповідним за характеристиками. Працює в зазначеному діапазоні потужності.
- Не користуйтеся приладом з пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який не піддається включення або виключення, небезпечний і повинен бути відремонтований.
- Перед заміною приладдя витягніть штепсель із розетки. Цей захід обережності запобігає ненавмисне включення електроінструменту.
- Зберігайте невикористовувані електроінструменти недоступно для дітей. Не дозволяйте користуватися приладом особам, які не знайомі з ним або не читали інструкції експлуатації. Електроінструменти небезпечні в руках недосвідчених осіб.
- Ретельно доглядайте за електроінструментом. Пошкоджені частини повинні бути відремонтовані до використання електроінструменту. Погане обслуговування електроінструмента є причиною великого числа нещасних випадків.
- Застосовуйте електроприлади, приладдя, робочі інструменти і т.п. відповідно до цих інструкцій. Враховуйте при цьому робочі умови для виконання роботи. Використання електроінструментів для непередбачених робіт може призвести до небезпечних ситуацій.
- Завжди зберігайте інструмент в сухому, закритому місці, не доступному для дітей!

Золоті правила догляду

УВАГА!

Вимикайте інструмент, відключайте його від мережі живлення і дозволяйте йому охолонути, перш ніж проводити огляд, обслуговування або чистку! Підтримуйте інструмент в чистоті. Видаляйте сміття після кожного застосування і перед постановкою на зберігання. Регулярна і ретельна чистка допоможе забезпечити безпеку і продовжить термін експлуатації інструменту. Перед початком роботи кожен раз оглядайте інструмент на предмет пошкоджених або зношених деталей. Не використовуйте інструмент з зламаними або зношеними деталями.



Загальна очищення.

Протріть інструмент сухою тканиною. Для очищення важкодоступних місць можна використовувати щітку. Зокрема очищайте вентиляційні отвори тканиною і щіткою після кожного використання. Пристали бруд видаляйте стисненим повітрям (макс. 3 бар).

ПРИМІТКА:

Не використовуйте хімічні засоби, луги, абразиви або інші агресивні чистячі або дезінфікуючі засоби для очищення інструменту, оскільки вони можуть пошкодити його поверхні. Перевірте, чи немає зношених або пошкоджених деталей. В разі необхідності зверніться до офіційного сервісного центру, щоб відремонтувати інструмент перед його подальшим використанням.



Зберігання.

Вимкніть прилад і від'єднайте його від джерела живлення. Очистіть виріб, як описано вище. Тримайте прилад і його пристосування в темному, сухому, незамерзаючому і добре вентильованому приміщенні. Завжди зберігайте прилад в місці, недоступному для дітей, ідеальна температура зберігання виробу від 10 ° C до 30 ° C. Рекомендуються використовувати для зберігання приладу його оригінальну упаковку або накрити прилад підходящою тканиною або оболонкою для захисту від пилу.

ОБОВ'ЯЗКИ

Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну та обумовлені виробничими і конструктивними факторами.

1. Мінімальний термін експлуатації приладу - три роки від дня продажу.
2. Несправні вузли інструментів протягом гарантійного терміну ремонтуються або замінюються новими. Рішення про доцільність їх заміни або ремонту залишається за авторизованим сервісним центром. Замінні деталі переходять у власність служби сервісу.

Гарантія не поширюється:

3. На несправності виробу, що виникли в результаті недотримання користувачем вимог керівництва з експлуатації (детальніше у гарантійному талоні).
4. Якщо інструмент, приладдя і витратні матеріали використовувалися не за призначенням.
5. На механічні пошкодження (тріщини, відколи й т.д.) і пошкодження, викликані впливом агресивних середовищ, високої вологості і високих температур, попаданням сторонніх предметів у вентиляційні отвори електроінструменту, а також пошкодження, які настали внаслідок неправильного зберігання і корозії метал вих частин.
6. На виробу з несправностями, що виникли внаслідок перевантаження інструменту, що спричинило вихід з ладу електродвигуна або інших вузлів і деталей. До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться зокрема: одночасний вихід з ладу ротора і статора, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обуглювання проводів електродвигуна під дією високої температури.
7. При використанні виробу в умовах високої інтенсивності робіт і надважких навантажень.
8. У разі використання аксесуарів та витратних матеріалів, які не рекомендовані або не схвалені виробником.
9. На приналежності, запчастини та витратні матеріали, що вийшли з ладу внаслідок нормального зносу, такі як: приводні ремені, вугільні щітки, акумуляторні батареї, ножі, пилки, пильні диски, абразиви, свердла, бури, волосін для триммера і т.п.
10. На виробу, що піддавались розкриттю, ремонту або модифікації поза авторизованого сервісного центру.
11. При сильному зовнішньому і внутрішньому забрудненні виробу.
12. На профілактичний і технічне обслуговування інструменту, наприклад: мастило, промивку.

Сервіс:

Ремонт приладу здійснюйте тільки в сервісних центрах! Ремонт Вашого електроінструменту доручайте лише кваліфікованим фахівцям і тільки із застосуванням оригінальних запасних частин. цим забезпечується надійність і безпека електроінструменту.



УВАГА!

Застосування будь-яких речей і пристосувань, а також виконання будь-яких операцій крім тих, що рекомендовані даними керівництвом, може привести до травми або поломки інструменту.

Подвійна ізоляція:

Ваш інструмент має подвійну ізоляцію. Це означає, що всі зовнішні металеві частини електрично ізольовані від струмоведучих частин. Це виконано за рахунок розміщення додаткових ізоляційних бар'єрів між електричними і механічними частинами, роблячи необов'язковим заземлення інструменту.



УВАГА!

Подвійна ізоляція не замінює звичайних запобіжних заходів, необхідних при роботі з цим інструментом. Ця ізоляційна система служить додатковим захистом від травм, що виникають в результаті можливого пошкодження електричної ізоляції всередині інструменту.

Вказівки щодо роботи та комплектація:

Вказівки щодо роботи

Вибір мішалного венчіка залежить від змішуваного продукту.

Для продуктів з низькою в'язкістю, як напр., дисперсні фарби, лаки, клей, ущільнювальні маси, цементні розчини, використовуйте мішалний венчік з лівою спіраллю.

Для продуктів з високою в'язкістю, як напр., готова штукатурка, цемент, розчин для монолітної підлоги, епоксидна смола, використовуйте мішалний венчік з правою спіраллю.

Під час роботи піднімайте і опускайте електроприлад. Обов'язково після закінчення роботи прочищайте мішалний венчік.

Уникайте розбризкування змішувального продукту.

Інакше Ви можете посковзнутися, і електроінструмент може вийти у Вас з-під контролю.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Міксер ручний ЕМ 1470-2Р - 1 шт.

Віночок К-3 - 1 шт.

Подовжувач 1 шт.

Ключ гайковий 2 шт.

Комплект вугільних щіток - 1 шт.

Керівництво по експлуатації 1 прим.

Перевірте відсутність пошкоджень інструменту і комплекту деталей, які могли виникнути при транспортуванні.

1. Вимикач
2. Додаткова рукоядка (з ізолюваною поверхнею)
3. Адаптер до мішалного венчіка
4. Шпиндель
5. Додаткова рукоядка (з ізолюваною поверхнею)
6. Ключ
7. Щітки
8. Регулятор швидкості
9. Мішалний венчік
10. Ручка перемикачів швидкостей.



Фірма-виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд то комплектацію без попереднього узгодження з покупцем.

Установка та заміна робочого інструмента

Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.

Мішалний венчик із зовнішньою різьбою M14

Прикрутіть мішалний венчик 9 з адаптером 3 до приводного шпінделя 4.
Притримайте приводний шпіндель 4 гайковим ключем (розмір 17мм)
і затягніть ще одним гайковим ключем (розмір 24мм) адаптер 3
і мішалний венчик 9. (мал. 1-3)

Демонтаж мішалного венчика здійснюється у зворотній послідовності.


Вмикання/вимикання

Щоб увімкнути електроприлад, натисніть кнопку 1 а потім на кнопку 2 (мал. 4)


Регулювання кількості обертів

Кількість обертів увімкнутого електроприладу можна плавно змінювати регулятором обертів 8 (мал. 5)


Заміна щіток (мал. 6-9)




мал.1



мал.2



мал.3



мал.4



мал.5



мал.6



мал.7



мал.8



мал.9

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Можлива причина	Дії по усуненню
1. Міксер не включається	1. Немає напруги в мережі	1. Перевірте напругу в мережі
	2. Несправний вимикач чи іншої електронний компонент	2. Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
	3. Несправний електродвигун	3. Зверніться в сервісний центр для ремонту
	4. Заклинювання в редукторі	4. Зверніться в сервісний центр для ремонту
2. Двигун не розвиває повну швидкість і не працює на повну потужність	1. Низька напруга	1. Перевірити напругу в мережі
	2. Згоріла обмотка або обрив в обмотці двигуна	2. Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
	3. Заклинювання в редукторі	3. Зверніться в сервісний центр для ремонту
3. Виріб перегрівається	1. Підвищене навантаження на виріб	1. Змініть режим роботи, знизьте навантаження
	2. Обмотки згоріли або обрив в обмотці	2. Зверніться в сервісний центр для ремонту
	3. Недостатній рівень смазки / мастила	3. Зверніться в сервісний центр для перевірки та добавки смазки / мастила
	4. Заклинювання в редукторі	4. Зверніться в сервісний центр для ремонту
4. Підвищена вібрація виробу (в т.ч. на холостому ході)	1. Великі частки в перемішувачому розчині	1. Вийміть з розчину великі частки
	2. Ослаблення різьбових з'єднань	2. Затягніть різьбові з'єднання
	3. Сильний знос елементів редуктора	3. Зверніться в сервісний центр для ремонту

УВАГА! Відривний талон вирізається тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про ремонт у гарантійному талоні.

Виконані роботи підтверджую (підпис клієнта)

УВАГА! Відривний талон вирізається тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про ремонт у гарантійному талоні.

Виконані роботи підтверджую (підпис клієнта)

УВАГА! Відривний талон вирізається тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про ремонт у гарантійному талоні.

Виконані роботи підтверджую (підпис клієнта)

АДРЕСИ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ «СТАЛЬ»

м. Житомир
вул. Ватуліна, 91/1,
т.: 050-414-75-88, (050) 38-90-54
zhi@budpostach.com.ua

м. Лубни
вул. Петра Лубенського, 49
т.: 050-428-15-26
lubny@budpostach.com.ua

м. Подольськ
вул. Соборна, 216, Е
т.: 050-418-36-53, (04862)5-51-23
Kotovsk@budpostach.com.ua

м. Херсон
вул. Полякова, 27
т.: 050-382-69-09, (095) 274-69-41
kherson@budpostach.com.ua

м. Запоріжжя
вул. Чубанова, буд. 1
(на території заводу АГРОМАШ)
т.: 050-352-53-81, (050) 356-05-16
Zaporozhye@budpostach.com.ua

м. Луцьк
вул. Лідавская, 2
т.: 050-382-64-04, (0332)78-59-33
lutsk@budpostach.com.ua

м. Полтава
вул. 9 січня, буд. 1
т.: 050-382-58-51, (050)351-41-69
poltava@budpostach.com.ua

м. Хмельницький
вул. Прибузька, 59
т.: 050-416-40-86, (099) 205-11-26
km@budpostach.com.ua

м. Івано-Франківськ
ул. Шота Руставелі, 1
(На території Лісокомбінату)
т.: 050-446-12-55
ivanofrankovsk@budpostach.com.ua

м. Львів
вул. Б. Хмельницького, буд. 228
т.: 050-384-58-50, (050)388-47-13
liviv@budpostach.com.ua

м. Рівне
вул. Курчатова, 34, оф.111
т.: 050-419-97-56, (0362)64-23-70
Rovno@budpostach.com.ua

м. Хуст
вул. Тимірязєва, 37
т.: 050-313-54-35
Khust@budpostach.com.ua

м. Ізмаїл
вул. Краснодонська, 127
т.: 050-418-35-88, (095) 33-64-937
izmail@budpostach.com.ua

м. Маріуполь
вул. Гавань Шмідта, 6
т.: 050-411-22-94, (0629)41-06-67
mariupol@budpostach.com.ua

м. Сарни
вул. Привокзальна, 3
т.: 096-45-70-497
volinets_v@budpostach.com.ua

м. Черкаси
вул. 30 років Перемоги 5/1
т.: 050-352-58-35, (0472) 55-30-81
cherkassy@budpostach.com.ua

м. Кам'янець-Подільський
вул. Хмельницького шосе, 38
т.: 0095-284-03-96, (03849)9-17-73
kp@budpostach.com.ua

м. Мелітополь
вул.ул. Профінтерна, 14/2
т.: 050-461-70-54, (0619)42-11-61
melitopol@budpostach.com.ua

м. Сіверодонецьк
т.: 095-284-04-02
Severodoneck@budpostach.com.ua

м. Чернігів
вул. Інструментальна, 11
т.: 050-312-13-08, (050) 312-13-04 тел/факс
Chernigov@budpostach.com.ua

м. Чернівці
вул. Лугова 9
т.: 095-281-87-29, (0372)58-68-02 тел/факс
chernivtsi@budpostach.com.ua

м. Шепетівка,
вул. Лазо, 25/1
т.: 050-312-50-10
shepetovka@budpostach.com.ua

м. Шостка
вул. Шевченка, 50
т.: 050-352-22-86
shostka@budpostach.com.ua

Дані зобов'язання по гарантії віконуються на території України в авторизованих сервісних центрах.

Телефон гарячої лінії 0800200222

Сервісний центр: 044 498 16 89

або за електронною адресою: service@budpostach.com.ua

УВАГА!

Відривний талон вирізається тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про профелактику у талоні.

УВАГА!

Відривний талон вирізається тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про профелактику у талоні.

УВАГА!

Відривний талон вирізається тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про профелактику у талоні.

Виконані роботи підтверджую.

(дата)

Виконані роботи підтверджую.

(дата)

Виконані роботи підтверджую.

(дата)

(підпис клієнта)

(підпис клієнта)

Скачано с сайта интернет-магазина <https://axiomplus.com.ua/>



СТАЛЬ
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № 0000001

Найменування виробу та модель

Рік випуску

Штамп
дилера

Серійний номер

Дата продажу

Штамп
торгівельної
організації

Назва торговельної організації / дилера

Увага! При покупці інструмента вимагайте в продавця перевірки його якості і комплектації, а також правильного заповнення гарантійного талона і наявності печаток у ньому. Усі претензії по зовнішньому вигляду і комплектності пред'являйте продавцеві при прийнятті товару. З усіх питань, пов'язаних з техобслуговуванням звертайтеся а авторизовані сервісні центри, перелік яких наведено на звороті.

Умови гарантії

Гарантійний термін експлуатації виробу складає 12 місяців при наявності товарного або касового чеку (видавкової накладної) з відміткою про дату продажу, а також правильно заповненого Гарантійного талона та підпису Покупця про прийняття ним гарантійних умов. При невиконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, як що він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.

При реєстрації інструменту, протягом 4 тижнів після продажу СТАЛЬ, надає збільшену гарантію 3 роки, починаючи з дати продажу кінцевому користувачу / покупцеві. Реєстрація здійснюється тільки онлайн за адресою www.service.budpostach.com.ua і може бути проведена покупцем самостійно. Покупець отримує гарантійний сертифікат на 3 роки по E-mail і може його роздрукувати. Це підтвердження завжди відноситься до певного інструменту.

У разі пред'явлення претензій по гарантії слід додати гарантійний сертифікат в роздрукованому виді, отриманого при реєстрації, і оригінал касового чека або видавкової накладної з вказаною датою продажу. Гарантійні ремонти повинні проводитися тільки в авторизованих сервісних центрах СТАЛЬ.



Право на гарантійний ремонт втрачається в наступних випадках:

1. Наявність в Гарантійному талоні виправлень, не розбірливих записів, відсутня печатка.
2. Якщо несправності виробу викликані uszkodженнями при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалістю застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. Має місце неправильної експлуатації (порушення правил Інструкції з експлуатації, включаючи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з не призначеною або тупою різальною оснасткою, не призначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо виріб піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами ...



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № 0000001

5. Коли виріб потрапив в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змащення виробу під час гарантійного терміну (сліді розкрипця інструмента, зірвані шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.д.).*
6. Якщо експлуатація інструменту після прояви несправності небула зупинена і продовжувалась.*
7. Вихід з ладу одночасно статора та ротора.*
8. Пластикові корпуси інструменту, які вийшли з ладу в результаті механічних пошкоджень, перегріву, що спричинило за собою порушення посадочних місць встановлених деталей. Деформацію і сліді затеранія, через надмірне зусилля оператором при роботі.*
9. Вихід з ладу термонагрівального елемента фена через порушення умов роботи.*
10. Несправності викликані незалежними від виробника причинами, такими, як перелади напруги електричних струму, явища природи, стихійні лиха.
11. Якщо експлуатація виробу відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.д.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
12. Наявність у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишки-будівельних матеріалів, абразивів, металева та інша стружка і т.д. *
13. Якщо є в наявності механічні зовнішні ушкодження (тріщини, вм'ятини і потертості корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічні ушкодження ступорів редукторів, перемикачі в режимів роботи перфораторів, відбійних молотків, дрелів, дрелів-мішалок, лобзиків, електро пил, шурупокрутів, кутових шліфмашин.*
14. Якщо мають місце ушкодження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліді дії вогню.
15. Якщо не своєчасно були змінене швидкозношувані витратні деталі. Наприклад: щітки, фільтри, мастило, ремені і т.п., наслідок того виникли несправності виробу.
16. Якщо має місце нормальний знос інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
17. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад: акумулятори, патрони до дрелів, болти фіксатора пики до відбійних молотків, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези і т.п.), що було в експлуатації.
18. Гарантія не поширюється на витратні приладдя, гумові амортизатори й ущільнювачі, щітки, приводні ремені, шланги та насадки, пильні стрічки, ріжучі головки та їх елементи що разом називаються «елементи, які швидкозношуються».
19. Якщо пошкодження інструмента пов'язане з застосуванням надмірних зусиль оператором (фізичне навантаження).
20. Гарантія не поширюється на такі види робіт, як регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструменту.
21. Інструменти СТАЛЬ, пошкодження яких, спричинені природнім зносом вузлів і частин інструменту також внаслідок перевантаження або інтенсивного використання.

З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згодний

Підпис (П.І.Б.) _____

* Виявляється діагностикою в сервісному центрі.
+380 (44) 498-16-89, СЕРВІС-ЦЕНТР
0 (800) 200-222, СЕРВІС-ЦЕНТР

СЕРІЯ Ш № 0000001

Дата звернення _____



СЕРІЯ Ш № 0000001

Дата звернення _____



СЕРІЯ Ш № 0000001

Дата звернення _____



Дата вилучення _____

Дата вилучення _____

Дата вилучення _____

Майстер _____

Майстер _____

Майстер _____

Виконавець ремонту
(адреса сервісного центру, його штамп)

Виконавець ремонту
(адреса сервісного центру, його штамп)

Виконавець ремонту
(адреса сервісного центру, його штамп)

АДРЕСИ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ «СТАЛЬ»

м. Київ
вул. Магнітогорська, 1
т.: 050-313-78-96, (044)498-16-89
kiev-rynki@budpostach.com.ua

м. Коростень
вул. Белокоровицьке шосе, 2а
т.: 095-281-43-76, (095)281-43-83
Korosten@budpostach.com.ua

м. Миколаїв
вул. Авангарда, 2А
т.: 095-274-69-26, (095)283-14-88
nikolaev@budpostach.com.ua

м. Сміла
вул. Милурина 32
т.: 095-261-52-67, (0472)-52-05-05
Smela@budpostach.com.ua

м. Біла Церква
вул. Январський Прорив, 72 А
т.: 050-387-49-26, (04563)3-30-65
B_cerkov@budpostach.com.ua

м. Корсунь-Шевченківський
вул. Ярослава-Мудрого, 343
т.: 050-435-80-36
korsun@budpostach.com.ua

м. Нікополь
вул. ул. Кооперативная, 1
т.: 095-283-93-17
nikopol@budpostach.com.ua

м. Суми
вул. Прокоф'єва, 19, оф.5, 7
т.: 050-387-49-36, (0542)65-86-29
sumy@budpostach.com.ua

м. Білгород-Дністровський
вул. Шабська, 77
т.: 050-384-25-99, (04849)3-18-87
Belgorod-Dn@budpostach.com.ua

м. Краматорськ
вул. Лазо 24
т.: 095-283-93-18, (06264)3-12-12
kram@budpostach.com.ua

м. Нова Каховка
вул. Промислова, 9Л
т.: 095-282-13-97, (05549)7-24-84
Novakahovka@budpostach.com.ua

м. Тернопіль
вул. Тестильна, буд.30
т.: 050-353-79-73, (0352)52-86-27
ternopil@budpostach.com.ua

м. Вінниця
вул. Чекова, 45
т.: 050-417-93-28, (050) 313-81-75
vinnitsa@budpostach.com.ua

м. Кременчук
вул. Махорочна, буд. 37/а
т.: 050-315-85-20, (0536)79-33-16
kremenchug@budpostach.com.ua

м. Одеса
вул. Промислова, 9Л
т.: 050-418-41-41, (048)728-74-80
odessa@budpostach.com.ua

м. Тульчин
вул. Польова, 1
т.: 050-435-82-97
tulchin@budpostach.com.ua

м. Вознесенськ
вул. Соборності, 87
т.: 050-315-89-60
vozneseensk@budpostach.com.ua

м. Кривий Ріг
вул. Жовтнева, 18а
т.: 050-387-38-16, (056)462-99-05
Krivoy_Rog@budpostach.com.ua

м. Олександрія
вул. Кіровоградське шосе, 157
т.: 095-28-15-204, (050)952-88-87
Alexandria@budpostach.com.ua

м. Ужгород
вул. Краснодонцев, 1
(тер. заводу "Електродвигун")
т.: 050-387-49-38, (0312)66-12-90
uzhorod@budpostach.com.ua

пгт. Гостомель
вул. Свято-Покровська, 141П
т.: 050-472-87-56
gostomel@budpostach.com.ua

м. Кропивницький
вул. Євгенія Чикаленка, 1Б
т.: 095-270-76-67, (050)043-07-20
kirov@budpostach.com.ua

м. Павлоград
вул. Дніпровська, 334а/1а
т.: 050-353-12-16
pavlograd@budpostach.com.ua

м. Умань
вул. Леваневського, 26а
т.: 095-284-03-94, (095)284-03-93
Uman@budpostach.com.ua

м. Дніпро
вул. Ударників, буд.27
(на території Комбайнового заводу)
т.: 050-355-77-21, (050) 457-03-14
Dnpr_service@budpostach.com.ua

м. Позова
т.: 050-435-71-57
lozova@budpostach.com.ua

м. Первомайськ
вул. Київська, 127
т.: 050-435-71-57
pervomaysk@budpostach.com.ua

м. Харків
Наб. Купської, 5
т.: 050-446-32-30, (050) 418-66-92
KharkovBP@budpostach.com.ua

СЕРІЯ Ш № 0000001

Майстер _____

Дата вилучення _____



ТАЛОН ПРОФІЛАКТИКИ ІНСТРУМЕНТУ

Виконавець ремонту _____

(адреса сервісного центру, його штамп)

PK-№ _____

СЕРІЯ Ш № 0000001

Майстер _____

Дата вилучення _____

ТАЛОН ПРОФІЛАКТИКИ ІНСТРУМЕНТУ

Виконавець ремонту _____

(адреса сервісного центру, його штамп)

PK-№ _____

СЕРІЯ Ш № 0000001

Майстер _____

Дата вилучення _____

ТАЛОН ПРОФІЛАКТИКИ ІНСТРУМЕНТУ

Виконавець ремонту _____

(адреса сервісного центру, його штамп)

PK-№ _____