



GE-LC 18 Li T- Solo

Высоторез аккумуляторный

Артикул: 3410810

Идентификатор.: 11014

EAN 13: 4006825604337

Высоторез аккумуляторный Einhell GE-LC 18 Li T- Solo – это мощный инструмент для подрезки и пиления веток деревьев без привязки к розетке. Пильная шина и цепь от OREGON обеспечивают чистый и точный распил, а металлический редуктор гарантирует продолжительный срок службы. Инструмент может приспособиться к любой работе по подрезке и пилению благодаря различным видам регулировок. Смазка пильной цепи осуществляется в автоматическом режиме. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят.

Функционал и преимущества


- Поворотная на 90° пильная головка для горизонтального реза
- Наклон пильной головки (7 положений)
- Поворотная нижняя ручка (4 положения)
- Выдвижная телескопическая штанга (880-1820 мм)
- Дополнительная регулируемая по высоте рукоятка
- Высококачественная шина и цепь от OREGON
- Натяжение и замена цепи без использования инструмента
- Металлический редуктор
- Зубчатый упор
- Уловитель цепи
- Ремень для переноски
- Автоматическая смазка цепи

Технические характеристики

- Длина шины	200 мм
- Максимальная ширина пропила	170 мм
- Скорость цепи	3.76 м/с
- Длина высотореза	183 - 277 см

Логистические данные

- Вес изделия	3.96 кг
- Вес в упаковке	4.95 кг
- Размер упаковки	1215 x 215 x 122 мм
- Количество в транспортной упаковке	3 штуки
- Вес транспортной упаковки	15.9 кг
- Размер транспортной упаковки	1230 x 370 x 245 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC)	750 1551 1701



Доступны следующие аксессуары

	Ersatzschwert GC-EC 750 T Шина Артикул: 4500168 EAN 13: 4006825606348 Einhell Grey		Ersatzkette GC-EC 750 T Цепь пильная Артикул: 4500188 EAN 13: 4006825606355 Einhell Grey
	18V 3,0 Ah Power-X-Change Аккумулятор Артикул: 4511341 EAN 13: 4006825590593 Einhell Accessory		18V 2,0Ah PXC Starter Kit Комплект стартовый Артикул: 4512040 EAN 13: 4006825613681 Einhell Accessory
	18V 4,0Ah PXC Starter Kit Комплект стартовый Артикул: 4512042 EAN 13: 4006825613704 Einhell Accessory		18V 2,6Ah P-X-C Plus Аккумулятор Артикул: 4511436 EAN 13: 4006825616590 Einhell Accessory
	18V 30min Power X-Change Устройство зарядное Артикул: 4512011 EAN 13: 4006825587029 Einhell Accessory		18V 5,2 Ah P-X-C Plus Аккумулятор Артикул: 4511437 EAN 13: 4006825616606 Einhell Accessory
	Power-X-Boostcharger 6 A Устройство зарядное Артикул: 4512064 EAN 13: 4006825629019 Einhell Accessory		Power-X-Twincharger 3 A Устройство зарядное Артикул: 4512069 EAN 13: 4006825629729 Einhell Accessory
	18V 2,0 Ah Power-X-Change Аккумулятор Артикул: 4511395 EAN 13: 4006825610369 Einhell Accessory		18V 4,0 Ah Power-X-Change Аккумулятор Артикул: 4511396 EAN 13: 4006825610376 Einhell Accessory
	18V 1,5Ah PXC Starter Kit Комплект стартовый Артикул: 4512021 EAN 13: 4006825601350 Einhell Accessory		18V 3,0Ah PXC Starter Kit Комплект стартовый Артикул: 4512041 EAN 13: 4006825613698 Einhell Accessory