



LMO 18-33 Battery

Очень малый вес и исключительная маневренность аккумуляторной газонокосилки LMO 18-33 Battery обеспечивают удобное скашивание травы на садовых участках. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.



1 Легкий и маневренный

- Аппарат малого веса можно легко перемещать даже по неровной поверхности.
- Высокая маневренность: легкое огибание имеющихся в саду препятствий.




2 Косит до края газона

- Специальные направляющие позволяют аккуратно косить траву у края газона



3 Система скашивания 2-в-1

- Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения.
- Функция мульчирования: с помощью набора для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения.



4 Компактный дизайн

- Складная направляющая ручка позволяет экономить место при хранении.
- Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

LMO 18-33 Battery

- Специальные направляющие позволяют аккуратно косить траву у края газона
- Система скашивания 2-в-1: трава может использоваться для мульчирования или сбора в контейнер для сбора травы
- Компактный дизайн благодаря складной ручке

Технические характеристики

Артикул		1.444-400.0
Штрих-код (EAN)		4054278543291
Рабочая ширина	см	33
Высота среза травы	мм	35 – 65
Регулировка высоты среза		4 х
Емкость контейнера для сбора травы	л	35
Частота вращения	об/мин	4000
Аккумуляторная платформа		18 В аккумуляторная платформа
Напряжение	В	18
Время работы от 1 заряда (мин)	м²	макс. 125 (2,5 Ah) / макс. 250 (5,0 Ah)
Время работы от заряда аккумулятора	мин	макс. 12 (2,5 Ah) / макс. 24 (5,0 Ah)
Вес	кг	11,3
Габариты (Д x Ш x В)	мм	1251 × 371 × 992

Комплектация

Комплект для мульчирования	■
Нож	■
Травосборник	■
Интегрированная ручка для переноски	■
Индикатор наполненности травосборника	■

■ Включено в комплект поставки * Высота среза: Уровень 4

LMO 18-33 Battery

1.444-400.0

KÄRCHER


		Артикул					Цена	Описание	
Газонокосилки									
Нож для LMO 18-33 Battery	1	2.444-010.0						Всего несколько движений - это все, что нужно для установки лезвия газонокосилки из высококачественной стали в аппарат LMO 18-33 Battery. С шириной 33 см оно обеспечивает аккуратные результаты среза.	■
Аккумуляторы									
Аккумулятор 18 В 2,5 А	2	2.445-034.0						Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А-ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	□
Аккумулятор 18 В 5,0 А	3	2.445-035.0						Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А-ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	□
Зарядное устройство									
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В 2,5 А	4	2.445-032.0						Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор Kärcher 18 В/2,5 А-ч до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех аккумуляторов на платформе 18 V Kärcher Battery Power.	□
Стартовый комплект: аккумуляторы и зарядные устройства									
Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А	5	2.445-062.0						Быстрозарядный комплект 18 В/2,5 А-ч. Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 2,5 А-ч. с инновационной технологией контроля в реальном времени и быстрозарядного устройства 18 В. Для всех устройств на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	□
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А	6	2.445-063.0						Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 А-ч и быстрозарядного устройства 18 В: Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары