

ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ДЛЯ ВРУ XXXX.XXX.XXX SMART

Краткое руководство по эксплуатации

Панель боковая для ВРУ SMART устанавливается между передней и задней стойками корпуса и предназначена для исключения случайного прикосновения к токоведущим частям электрооборудования корпуса (смотри Инструкцию по монтажу УKM.SMART.001.1.ИМ). Изготовлена из углеродистой качественной конструкционной стали и имеет покрытие ЭПК RAL7035.

1 Основные технические данные

Наименование	Габаритные размеры, мм			Масса нетто, кг
	Высота	Ширина	Глубина	
Панель боковая для ВРУ 1800.XXX.450 SMART	1694	338	17	4,96
Панель боковая для ВРУ 1800.XXX.600 SMART	1694	488	17	7,00
Панель боковая для ВРУ 2000.XXX.450 SMART	1894	338	17	5,54
Панель боковая для ВРУ 2000.XXX.600 SMART	1894	488	17	7,81

2 Комплектность

2.1 Панель боковая для ВРУ SMART – 2 шт.

2.2 Замок-защелка – 4 шт.

2.3 Замок – 2 шт.

3 Транспортирование и хранение

3.1 Транспортирование изделия допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Условия транспортирования жесткие (Ж) по ГОСТ 23216.

3.2 Условия транспортирования и хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

4 Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

4.2 Срок службы изделия – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина <https://axiomplus.com.ua/>

6 Действия при обнаружении неисправности

6.1 При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия.

6.2 При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство по адресу, указанному в разделе 4.

6.3 При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену на подобное изделие с теми же или улучшенными характеристиками или обратиться в специализированную организацию для проведения ремонтных работ.

7 Сведения об утилизации

7.1 По окончании срока службы и (или) при выходе из строя металлические детали утилизировать с металлическим ломом.

7.2 По окончании срока службы и (или) при выходе из строя пластмассовые детали утилизировать с пластмассовым ломом