

Вилки побутові e.plug., e.plug.angle., e.plug.straight. Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Вилки побутові **e.plug.**, **e.plug.angle.**, **e.plug.straight.** (далі вилки або виріб) призначені для під'єднання до мережі живлення змінного струму побутового електрообладнання, електроінструменту. Виріб відповідає Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, в частині ДСТУ ІЕС 60884-1.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення								
	e.plug.								
	001.10	002.10	angle. 005.16	angle. 006.16	angle. 007.16	angle. 008.16	angle. 009.16	straight. 003.16	straight. 004.16
Кількість полюсів	2P		2P+PE						
Номінальний струм, А	10		16						
Номінальна напруга, В	250								
Діапазон робочих температур, °С	-25...+40								
Колір	білий	чорний	білий	чорний	білий	чорний	білий		чорний
Виконання	без заземлюючого контакту		кутова з ручкою та заземлювальним контактом		кутова із заземлювальним контактом		кутова з вимикачем та заземлювальним контактом		пряма із заземлювальним контактом

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечно;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, руйнуючих метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

До комплекту поставки входить:

- вилка побутова **e.plug./e.plug.angle./e.plug.straight.** – 1 шт.;
- інструкція з експлуатації – 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм




Рис. 1
e.plug.001.10, e.plug.002.10




Рис. 2
e.plug.straight.003.16, e.plug.straight.004.16





Рис. 3
e.plug.angle.007.16, e.plug.angle.008.16





Рис. 4
e.plug.angle.005.16, e.plug.angle.006.16






Рис. 5
e.plug.angle.009.16



5. Монтаж та вимоги безпеки

Забороняється! Експлуатація виробу з механічними пошкодженнями корпусу.

Монтаж та демонтаж здійснюється тільки при відключеній електромережі. Не торкайтеся штифтів вилки пальцями при включенні та вимкненні.

- За допомогою викрутки викрутити гвинт, який розташований на боковій поверхні корпусу. Розібрати вилку.
- Викрутити гвинт кріплення скоби анкерного затискача. Зняти скобу.
- Підготувати до монтажу електричні дроти. Видалити ізоляцію з кінців дротів на 10 мм.
- Пропустити дрот в середину корпусу вилки і приєднати підготовлені до монтажу кінці електричного дроту до гвинтових затискачів.
- Закріпити кінці дроту в контактних затискачів вилки.
- Зафіксувати електричний дрот від висмикування та перекручування за допомогою анкерного затискача.
- Зібрати вилку.

6. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщенні з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -40 до +50 °C та з відносною вологістю 75 % при 15 °C.

7. Утилізація

Виріб не підлягає утилізації в якості побутових відходів. Для утилізації передати до спеціалізованих підприємств, що займаються переробкою електрообладнання.

8. Гарантійні зобов'язання

Термін служби - 7 років за умов дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.