

ПАНЕЛЬ ПН (ОЦИНКОВАННАЯ) ДЛЯ ЩМП-XX.X.4

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Панель ПН (оцинкованная) для ЩМП-XX.X.4 товарного знака IEK (далее – панель ПН) предназначена для установки различной электроаппаратуры.

1.2 Панель ПН монтируется внутри металлокорпуса ЩМП на вертикальные уголки.

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики панели ПН представлены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры	Панель ПН (оцинк) для ЩМП-16.6.4, ЩМП-18.6.4	Панель ПН (оцинк) для ЩМП-16.8.4, ЩМП-18.8.4
Высота, мм	140	140
Ширина, мм	545	745
Глубина, мм	15	15
Масса (нетто) $\pm 5\%$, кг	0,9	1,3
Срок службы, лет	15	
Гарантийный срок, лет	3	
Ремонтопригодность	неремонтопригодные	
Утилизация	как металлический лом	

3 Комплектность

Панель ПН – 3 шт. *

Болт фланцевый М6×14 – 12 шт.

Гайка фланцевая М6 – 12 шт.

Упаковка – 1 шт.

* Для каждого варианта исполнения.

4 Меры при обнаружении неисправности

4.1 При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия.

4.2 При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство.

4.3 При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену на подобное изделие с теми же или улучшенными характеристиками.

5 Условия эксплуатации

5.1 В закрытых помещениях с естественной вентиляцией воздуха, не содержащего токопроводящей пыли и химически активных веществ, с невзрывоопасной средой.

5.2 Температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 40 °С.

5.3 Относительная влажность среднегодового значения – 75 % при температуре плюс 15 °С.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование и хранение изделия осуществляется в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги и прямого солнечного света, при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С.

6.2 Транспортирование изделия может осуществляться любым видом крытого транспорта.

6.3 Хранение изделия должно осуществляться в закрытых помещениях, параметры относительной влажности те же, что и при эксплуатации металлокорпусов.