

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОНТАЖ

ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»®

Служба технической поддержки:

РБ г. Лиды, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 47 40, 60 03 80,
+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@fff.by

Управление продаж:

РБ г. Лиды, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 24 08, 60 03 81,
+ 375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@fff.by



НАЗНАЧЕНИЕ

Счетчик импульсов служит для подсчета сигналов напряжения AC/DC, генерируемых с помощью дополнительных внешних устройств с целью определения количества выполненных циклов работы в устройствах автоматики, например, для контроля числа ударов прессы, числа оборотов вращающейся части устройства, числа элементов, сходящих с производственного конвейера и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Питание:	встроенная Li-ионная батарея
Срок службы батареи:	10 лет
Напряжение счетного входа:	110 – 240 В AC/DC
Максимальная частота счета:	200 Гц
Обнуляющий вход RESET:	внешней кнопкой
Индикатор:	8 знаков/h=6,7мм
Точность показаний:	1%±1 цифра
Рабочая температура:	-10÷+40°C
Размеры:	48x24x52мм
Монтажное отверстие:	45x23мм

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Счетчик CLI-11T является однонаправленным счетчиком, т.е. позволяет подсчет импульсов в диапазоне от 0 до 999999 (шесть цифр). Имеет управляющий вход RESET для подключения внешней кнопки, позволяющей обнулять состояние счетчика при любом сосчитанном значении.

1. Отключить напряжение.
2. Отвернуть гайку и снять фиксирующую скобу.
3. Вставить счетчик в монтажное отверстие, одеть фиксирующую скобу и закрутить гайку.
4. К зажимам U (счетный вход) подключить напряжение, являющееся счетным сигналом (импульсом).
5. К зажимам RESET подключить моностабильный выключатель (кнопку). ВНИМАНИЕ! К этим зажимам не подключать никакого напряжения.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты продажи автомата. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Дата выпуска _____

Дата продажи _____ Штамп ОТК _____

ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»®

Служба технической поддержки:

РБ г. Лиды, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 47 40, 60 03 80,
+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@fff.by

Управление продаж:

РБ г. Лиды, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 24 08, 60 03 81,
+ 375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@fff.by