



## Czujnik temperatury natynkowy z regulowaną nastawą

EK082

### Kompatybilność

|          |              |
|----------|--------------|
| Zgodny z | EK187; EG502 |
|----------|--------------|

### Rezystancja

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Współczynnik rezystancji przy 25°C |  |
|------------------------------------|--|

### Podłączenie

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Długość przewodu czujnikowego | maks. 50 m |
|-------------------------------|------------|

### Ustawienia

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kalibracja temperatury | ± 3 °C |
|------------------------|--------|

### Wyposażenie

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Rodzaj sondy (czujnika) | czujnik pokojowy |
|-------------------------|------------------|

### Bezpieczeństwo

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP30 |
|-----------------|------|

### Warunki użytkowania

|                     |  |
|---------------------|--|
| Temperatura robocza |  |
|---------------------|--|