




VC2012L

VC2512L


VC3011L




A









VC2012L / VC3011L




VC2512L




B**VC2012L / VC2512L / VC3011L**

B




VC2012L / VC2512L / VC3011L




C





VC2012L / VC2512L / VC3011L









VC2012L / VC2512L / VC3011L




E










VC2012L / VC2512L / VC3011L




F




VC2012L / VC2512L / VC3011L





G










VC2012L / VC2512L / VC3011L



G



H



При использовании удлинительного шнура соблюдать следующие минимальные сечения:

длина кабеля	Сечение	
	< 16 A	< 25 A
до 20 м	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 до 50 м	2,5 mm ²	4,0 mm ²

Используйте прибор только если он находится в сохранности. Запрещается использовать пылесос, если фильтр поврежден.

Для пылеуловителей должна обеспечиваться достаточная кратность воздухообмена, если уходящий воздух возвращается в помещение (При этом необходимо соблюдать национальные предписания.)

Перед работой с пылесосом обслуживающий персонал должен быть проинформирован о:

- работе с пылесосом
- опасности убираемого материала
- безопасном удалении убранного материала

В Обслуживание

	Положение выключателя	Функция
	I	Вкл.
	0	Выкл
		Auto-On/Off

С Всасывание жидкостей

До составления жидкость, снять сумку фильтра систематически. Убедитесь, что поплавков работает правильно. Если пена образуется, или если жидкость течет, немедленно прекратить работу и порожние цистерны мусора.

Д Очистка фильтрующего элемента

Если мощность всасывания снижается:

1. Включение пылесоса.
2. Закрывать ладонью отверстие сопла или всасывающего шланга.
3. Нажмите кнопку для очистки фильтра, три раза на по крайней мере 2 секунды. В результате этого пластинки фильтрующего элемента очищаются от осевшей на них пыли за счет создающегося потока воздуха.
4. Если мощность всасывания слишком низкое после очистки фильтра: заменить фильтр.

Е Функция воздуходувки

Пылесос имеет функцию воздуходувки для чистки труднодоступных районах или сухой поверхности мокрой объектов.

Не направляйте воздух в комнатах в неконтролируемым образом. При использовании воздуходувки, всегда используйте чистый трубку. Пыль поднял вверх может быть опасным для здоровья. Не используйте вентилятор в закрытых помещениях.

Ф Режим работы Auto-On/Off

Розетка на пылесосе предназначена только для изложенных в руководстве по эксплуатации целей.

Перед подсоединением прибора

1. отключить пылесос
2. отсоединяемый прибор

ВНИМАНИЕ! Прочитать руководство по эксплуатации подсоединяемого прибора и соблюдать приведенные в нем указания по безопасности.

G + H Техническое обслуживание, уборка и ремонт

Находящиеся под напряжением детали в верхней части пылесоса. Соприкосновение с деталями, находящимися под напряжением, повлечет за собой тяжелое травмирование или травмирование со смертельным исходом. Ни в коем случае не мыть верхнюю часть пылесоса струей воды. Опасность для лиц, риск или короткое замыкание.

Применение неоригинальных запасных частей и принадлежностей может отрицательно сказаться на безопасности аппарата. Применять только запасные части и принадлежности фирмы Makita.

При техническом уходе и очистке обращаться с пылесосом так, чтобы не возникала опасность для персонала, проводящего технический уход, и других людей.

На участке технического ухода

- использовать принудительную вентиляцию с фильтрацией
- пользоваться защитной одеждой
- чистить участок технического ухода так, чтобы вредные вещества не попадали в окружающую среду

Во время проведения работ по техническому уходу и ремонту все загрязненные детали, которые не удалось почистить надлежащим образом, должны

- упаковываться в герметичные пакеты
- быть удалены в соответствии с действующими по обезвреживанию предписаниями

Как минимум один раз в год сервис Makita или квалифицированный специалист должен проводить технический контроль, в т.ч. на повреждение фильтра, герметичность пылесоса и работоспособность устройств контроля.

Удаление Фильтрующий элемент, Мешки-фильтры и Мешки для мусора

Отменить Фильтрующий элемент, Мешки-фильтры и Мешки для мусора из эвакуации в соответствии с национальными правилами.

Транспортировка

Перед транспортировкой закрыть все защелки емкости для мусора. Не опрокидывать пылесос, если в емкости для мусора имеется жидкость. Не поднимать пылесос крюком крана.

Хранение

Хранить машину в сухом и защищенном от мороза месте.

Отдать машину на рециклинг



Согласно Европейской директиве 2002/96/EC по бывшим в употреблении электрическим и электронным приборам отработавшие электроприборы должны собираться отдельно и поступать на экологически чистую утилизацию. Свяжитесь с местными органами власти или к ближайшему дилеру для получения дополнительной информации.

Гарантия

На гарантию и ответственность распространяются наши "Общие условия продажи". Возможны изменения в результате технических изменений.

Запасные части и принадлежности

Наименование	Номер заказа		
	VC2012L	VC2512L	VC3011L
Фильтрующий элемент	P-70219		
Мешки-фильтры из текстильного полотна	P-72899		
Мешки для мусора	P-70297		

Взорвался мнения и частей списки доступны на нашем сайте: www.makita.com

Только для европейских стран

Декларация о соответствии ЕС

Makita заявляет, что следующее устройство (устройства):

Обозначение устройства: Пылесосы для мокрой и сухой уборки

Модель / тип: VC2012L / VC2512L / VC3011L

Соответствует (-ют) следующим директивам ЕС:

2006/42/EC

Изготовлены в соответствии со следующим стандартом или нормативными документами:

EN 60335

Технический файл в соответствии с документом 2006/42/EC доступен по адресу:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium



25.07.2014

Yasushi Fukaya

Director

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

Технические данные

		VC2012L	VC3011L	VC2512L
Напряжение	V	110 (GB110V) 230 (EU, FR,BE,CH,GB230V) 240 (AU)		110 (GB110V) 120 (US) 230 (EU, FR,BE,CH,GB230V) 240 (AU)
Частота сети	Hz	50 (EU,FR,BE,CH,GB,AU) 60 (US)		
Предохранитель	A	10 (CH,AU) 13 (GB230V) 15 (US) 16 (EU,FR,BE,GB110V)		
Потребляемая мощность P _{IEC}	Watt	1000		
Подключаемая мощность на гнезде для подключения электроустройств	Watt	1300 (CH) 1400 (AU) 1900 (GB230V) 2600 (EU,FR,BE)		400 (US) 1300 (CH) 1400 (AU) 2600 (EU, FR,BE)
Потребляемая мощность P _s	Watt	2300 (CH) 2400 (AU) 2900 (GB230V) 3600 (EU,FR,BE)		1400 (US) 2300 (CH) 2400 (AU) 3600 (EU, FR,BE)
Объемный расход (воздух)	m³/h (l/min)	216 (3600)		
Вакуум	hPa (mbar)	210 (210)		
Уровень звукового давления измеряемой площади, измеренный на расстоянии 1 м, по ISO 3744, EN 60704-2-1	dB(A)	72 ± 2		
Шум при работе	dB(A)	64 ± 2		
Вибрация передается на руки	m/s²	<2,5		
Подсоединительный шнур, длина	m	7,5 (EU,FR,BE,CH,GB110V) 10 (GB230V,AU)		5 (EU,FR,BE,CH,GB230V,AU) 7,5 (US,GB110V)
Подсоединительный шнур, тип		H05RR-F3G1,5 (EU,FR,BE,GB230V) H05VV-F3G1,0 (CH), H05RR-F3G1,5 (AU) AWG 16/3G (US) H07BQ-F3G1,5 (GB110V)		
Класс защищенности		I		
Вид защиты (брызгозащищенность)		IP24		
Степень помехоподавления		55014-1		
класс пыл		L		
Объем емкости	l	20	30	25
Ширина	mm	395	395	395
Длина	mm	390	390	375
Высота	mm	505	635	530
Вес вкл. аксессуары (нетто, наиболее распространенные приложения)	kg	8,5	10,5	8