



model
RAP09-H-O

**Інструкція з експлуатації
електричного тепловентилятора**

АС 220 В, 50 Гц
1500 Вт





model
RAP09-H-O

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію і збережіть її для подальшого використання

З метою запобігання ризиків пожежі, ураження електричним струмом, опіків та інших травм, необхідно дотримуватись елементарних заходів безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів.

Задля вашої власної безпеки та правильного використання приладу – будь ласка, ознайомтесь з наступною інформацією перед використанням приладу в перший раз.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Зазначена на приладі напруга має збігатися з мережевою напругою у розетці. Не перекручуйте і не перегинайте мережевий дріт приладу.
2. Вхідні і вихідні отвори для повітря на приладі не повинні закриватися у будь-якому разі!
3. Ніколи не переміщуйте обігрівач під час його роботи, завжди відключайте обігрівач, коли він не використовується.
4. Ніколи не використовуйте прилад, якщо він або його шнур були пошкоджені. Прилад може розбирати і ремонтувати тільки кваліфікований персонал.



model
RAP09-H-O

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Будь ласка, прочитайте всі інструкції перед використанням.

УВАГА! При використанні будь-якого продукту з електричним приводом, для зменшення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, травмування людей або пошкодження майна, необхідно дотримуватися основних запобіжних заходів, в тому числі таких:

1. Завжди підключайте прилад до джерела живлення з напругою і частотою, які зазначені на наклейці на корпусі приладу.
2. Дістаньте прилад з упаковки і перевірте його, щоб переконатися, що прилад знаходиться у відповідному стані перед використанням.
3. Не дозволяйте дітям грати з частинами упаковки (наприклад, поліетиленовими пакетами)
4. Необхідний ретельний контроль, коли прилад використовується в приміщенні де перебувають діти або немічні люди. Не дозволяйте дітям використовувати прилад в якості іграшки.
5. Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або вилкою, після того, як виникли проблеми у роботі приладу, або прилад впов чи був пошкоджений іншим чином. Поверніть прилад виробнику для огляду, ремонту або заміни.
6. Перед від'єднанням кабелю живлення, не забудьте вимкнути прилад. При торканні корпуса приладу переконайтесь, що ваші руки сухі, для запобігання ураження електричним струмом.
8. Перед використанням приладу переконайтесь, що шнур живлення повністю витягнуто і розташуйте його так, щоб він не перебував в контакті з будь-якою частиною обігрівача.
9. При використанні приладу, деякі частини обігрівача стануть гарячими. При переміщенні, утримуйте обігрівач тільки за ручку.



model
RAP09-H-O

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

10. Не використовуйте обігрівач у таких приміщеннях, як гаражі, де використовується або зберігається бензин, фарби або інші вогненебезпечні речовини.

11. Не використовуйте обігрівач поряд і не направляйте його на меблі, тварин, занавіски або інші легкозаймисті предмети. Тримайте горючі матеріали, такі як меблі, постільні речі та будь-які інші горючі матеріали не менше за 1 метр від кожної зі сторін приладу.

12. Не розміщуйте шнур живлення під килимом і не накривайте шнур килимками або меблями. Розташуйте шнур так, щоб об нього неможливо було спіткнутися.

13. Прилад також оснащений захистом при перекиданні. Не використовуйте прилад на товстому килимі з довгим ворсом, оскільки системи при перекиданні може не активуватися і обігрівач не працюватиме.

14. Для зниження ризику ураження електричним струмом, не занурюйте прилад у воду і не піддавайте його або шнур живлення впливу дощу, вологи або рідинами, крім тих, які необхідні для правильної роботи приладу.

15. Цим приладом не можна користуватися у безпосередній близькості від води, наприклад біля ванни, умивальника, басейну і т.д., а також там де є ймовірність занурення його у воду.

16. Вимикайте прилад та відключайте його від мережі, якщо ви ним не користуєтесь, перед складанням або розбиранням і перед чищенням. Відключайте прилад від мережі тримаючись за вилку – не тягніть за шнур.

17. Поширеною причиною перегріву є нашарування пилу і пуху у отворах обігрівача. Забезпечте регулярне чищення приладу, попередньо відключивши обігрівач і давши йому охолонути, як це описано в розділі Обслуговування.



model
RAP09-H-O

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

18. Упевніться, що ніяка інша техніка великої потужності не підключена до того ж самого електричного ланцюга разом з обігрівачем, у іншому випадку може статися перевантаження.
19. Уникайте використання подовжувачів, оскільки подовжувач може перегрітися і викликати ризик виникнення пожежі.
20. Використовуйте прилад тільки за прямим призначенням.
21. Не використовувати на відкритому повітрі. Прилад створений тільки для внутрішнього використання.
22. Не залишайте прилад без нагляду у включеному стані.
23. Не ставте на прилад сторонні предмети. Не допускайте, щоб інші об'єкти перешкоджали входу або виходу повітря крізь отвори приладу. Пильнуйте щоб обігрівач не працював у безпосередній близькості від стіни або штори, і т.п. Не накривайте прилад під час роботи.
24. Не розміщуйте обігрівач безпосередньо під розеткою.
25. Використання інструментів або аксесуарів, які не рекомендовані або не продані дистриб'ютором приладу може призвести до особистої або майнової небезпеки або травм.
26. Цей продукт призначений тільки для звичайного домашнього використання.
27. Використовуйте цей обігрівач, як описано у цьому посібнику. Будь-яке інше використання, не ухвалене виробником, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травм і може призвести до втрати гарантії.



model
RAP09-H-O

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


РОЗТАШУВАННЯ

Прилад має бути розміщений на відстані не менше 90 см від горючих предметів (наприклад, штори), стін або інших конструкцій!

ЖИВЛЕННЯ

1. Використовуйте тільки дозволений подовжувач, такий який підходить за показниками напругу вказаними на приладі!
2. Не розміщуйте шнур живлення під килимом і не накривайте шнур килимками або меблями. Розташуйте шнур так, щоб об нього неможливо було спіткнутися.
3. Ніколи не тягніть за кабель виймаючи вилку з розетки!
4. Завжди виймайте вилку з розетки, коли прилад не використовується.

УВАГА! Прилад може бути використаний тільки для звичайного домашнього використання, а не для промислових цілей.

ROTEXmodel
RAP09-H-O**КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ****ОПИС ПРИЛАДУ**

1. Індикатор роботи приладу
2. Термостат
3. Поворотний вимикач
4. Вихідний отвір для повітря
5. Перемикач обертання
6. Основа

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

1. Перед використанням видаліть всі пакувальні матеріали і огляньте прилад на наявність пошкоджень. Якщо ви виявили будь-які пошкодження, будь ласка поверніть прилад за місцем придбання для заміни.



model
RAP09-H-O

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

2. Перш ніж ви зможете продовжити установку приладу – переконайтесь, що наявні всі частини приладу згідно зі схемою вище.
3. Переконайтесь, що обігрівач, не установлений безпосередньо під розеткою і що розетка доступна для підключення приладу.
4. За додатковими вказівками, зверніться до керівництва з установки.

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБІГРІВАЧА

НАЛАШТУВАННЯ ЖИВЛЕННЯ ТА ОБІГРІВУ



OFF

OFF... Вимкнення приладу

FAN

FAN... Режим роботи вентилятора

I

I..... низька ступінь нагріву (750 Вт)

II

II..... висока ступінь нагріву (1500 Вт)

ТЕРМОСТАТ



Встановіть термостат на відмітки "макс." і використовуйте пристрій, поки не буде досягнута необхідна кімнатна температура. Поверніть термостат проти годинникової стрілки, поки прилад не вимкнеться з відчутним "кляцанням".

Цей рівень температури обігріву буде зберігатися майже постійно, пристрій буде включатися і вимкнутися автоматично.

Будь ласка, зверніть увагу, що прилад не буде включатися, якщо налаштування термостата не вище кімнатної температури.

ОБЕРТАННЯ

Включення і виключення функції обертання здійснюється за допомогою відповідного перемикача.

Положення перемикача "ВВЕРХ"..... Обертання вимкнено

Положення перемикача "ВНИЗ"..... Обертання увімкнено



model
RAP09-H-O

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

- У разі ненормального перегріву, система безпеки автоматично відключає прилад. Після короткої фази охолодження, прилад знову готовий до роботи.
- Якщо ви все ж помітили повторення одного і того ж дефекту, який зазначено вище, вийміть вилку з розетки і вимкніть прилад, зверніться до сервісного центру.
- Під час використання, не чіпайте і не закривайте отвори для випуску повітря. Це може призвести до перегріву приладу, та спрацювання системи автоматичного відключення.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Вимкніть прилад і від'єднайте його від розетки, перед виконанням будь-яких робіт з очищення приладу.
- Очистіть корпус за допомогою вологої ганчірки, пилососа або щітки.
- Ніколи не використовуйте легкосаймисті або абразивні миючі засоби, такі як бензол або спирт, для очищення приладу.
- Не занурюйте прилад у воду!
- Регулярно очищуйте вхідний і вихідний отвір для повітря за допомогою пилососа.
- Якщо прилад не використовується протягом тривалого періоду, він повинен бути захищений від надмірного пилу і бруду. Демонтуйте прилад і складіть його в сухе місце, подалі від сонячних променів і бруду.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RAP09-H-O
Напруга	220-240В AC
Частота	50 Гц
Вихідна потужність	1500 Вт
Електричний струм	6.25А



model
RAP09-N-O

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Обігрівач не може бути розміщений безпосередньо під електричною розеткою.
2. Прилад не може використовувати програму, контролер, таймер або інші прилади для автоматичного підключення обігрівача.
3. Якщо шнур живлення пошкоджений, щоб уникнути небезпеки, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або фахівцем з належною кваліфікацією.
4. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не знаходяться під контролем чи не мають вказівок з використання приладу з боку осіб, відповідальних за їх безпеку.
5. Слід стежити за дітьми, щоб вони не грали з приладом.
6. Напис або символ "Не накривати" на приладі, означає:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути перегріву не накривайте обігрівач.

7. У цій інструкції вказується, що опалювальний прилад не повинен бути розташований безпосередньо під розеткою.
8. Цей обігрівач не дозволяється виносити з кімнати де він використовується.
9. Цей обігрівач не обладнаний пристроєм для контролю кімнатною температури. Не використовуйте даний обігрівач у невеликих приміщеннях, коли в них знаходяться особи не здатні вийти з кімнати або виключити прилад.
10. Не використовуйте даний обігрівач в безпосередній близькості від ванної кімнати, душу або басейну.



model
RAP09-H-O

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:
 - механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;



model
RAP09-H-O

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model
RAP09-H-O

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його технічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model
RAP09-H-O

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;



model
RAP09-H-O

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



model
RAP09-H-O

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Серійний номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



model
RAP09-H-O

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1
Артикул.....	Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта
Дата прийому.....	Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект	Дефект	Дефект
Підпис, печатка	Підпис, печатка	Підпис, печатка



model
RAP09-H-O

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1



model
RAP09-H-O

СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

ГОРОД	НАЗВАННЯ СЦ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН
Белгород-Дністровський,	АСЦ "Техно-Мастер",	ул. Московская, 27	(04849) 60-105
Бердичев	АСЦ «ЄвроСервіс»	ул. Житомирская, 57	(0414) 34-06-36, (068) 223-04-34
Вінниця	СЦ Спеціаліст	ул. Порики, 1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
Вінниця	ВФ ООО "Лотос"	ул. Енергетическая, 3а	(067) 622-56-62
Гуляйполе	"Електросвіт"	ул.. Шевченко 18в	(06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348
Дніпродзержинськ	"Росток"	пр. Ленина, 6б	(0569) 535480
Дніпропетровськ	УСЦ "ДИНЭЖ"	ул.Олеся Гончара д.6, вход со стороны улицы Шевченко	"(056) 735-63-28, (056) 735-63-25"
Дніпропетровськ	СЦ "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС"	ул Короткая, 41А	(056) 790-04-60
Дніпропетровськ	ООО "Лотос"	пр-т Кирова, 59	(056) 34-67-05
Донець	СЦ «Восток-Сервіс»	ул. Жмуры 1	(066) 5082652, (095) 7617000
Донець	СЦ «Эліпс»	бул. Шевченко, 52	(062) 385 99 10 (050) 77 55 800
Донець	СЦ «IQService»	ул. Университетская, 75	(050) 94 000 61 (063) 94 000-61 (062) 213 00 61
Дружківка	СЦ "Элма-сервіс"	ул.Энгельса, 120	(06267) 3-48-41
Житомир	АСЦ «ЄвроСервіс»	ул.Львовская, 11	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
Житомир	Техносервіс «СФЕРА»	ул. Бульвар новый, 7	(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95
Запорожье	СЦ "Альфатехноцентр"	ул.Дзержинского, 83	(061) 212-03-03, 212-06-08
Запорожье	ЗФ ООО "Лотос"	ул. Гоголя, 175	(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90
Івано-Франківськ	СЦ "Мегастайл"	ул. Независимости, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
Івано-Франківськ	ІФ ООО "Лотос"	ул. Вовчинецкая, 223	(0342) 71-28-13
Ільчівськ	СЦ "Бытрадиотехніка"	ул.Данченко, 14	(04868) 64189
Киев	"АМАТИ-СЕРВИС"	ул. Бориспольская, 9, корп. 57	(044) 369-50-01, 369-50-30
Кіровоград	СЦ "Оптон"	пр. Коммунистический, 1	(0522) 24-96-47, факс 24-45-22



model
RAP09-H-O

СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

Кировоград	КФ ООО "Лотос"	ул.Короленко, 2	(0522) 27-80-02, 27-33-00
Коломыя	СЦ "Погляд"	ул. Бандеры 73/2	(8034) 33-728-17
Константиновка	СЦ "Элма-сервис"	ул.Белоусова, 2а	(06272) 4-13-02
Коростень	СЦ "Авторитет"	ул.Кирова, 28	(04142) 9-23-11, факс 5-06-27
Краматорск	СЦ "Элма-сервис"	бул.Краматорский, 3	(06264) 5-93-89, 5-90-07
Краматорск	СЦ "Сатурн-Донбасс"	ул. Почтовая, 5а	(050) 973-20-14, (097) 077-48-92.
Красный лиман	СЦ "Элма-сервис"	ул.Пушкина, 4а	(06261) 4-17-52
Кременчуг	СЦ "ЭкоСан"	ул. Советская, д.44, оф.1	(05366) 3-91-92
Кривой Рог	КРФ ООО "Лотос"	ул.Косиора, 64/7	(056) 440-07-79, (067) 998-05-20
Лубны	ФОП Копотун О. П.	ул.Монастырская,50	(050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335
Луганск	СЦ "Восточный"	ул.Ломоносова, 96ж	(0642) 33-11-86, 33-02-42
Луцк	СЦ "Ваш мастер"	пр.Победы, 22	(03322) 3-01-03, факс 78-54-65
Львов	СЦ "РОСімпекс"	ул.Шараневича, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
Мариуполь	СЦ "Мастер и Маргарита"	пр. Ленина 96	(0629) 49-36-06, +38 098 3 707 808
Мариуполь	МарФ ООО "Лотос"	б-р 50 лет Октября, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06
Мукачеве	СЦ "Сигнал"	ул. Пушкина 24/1-А	38 (099) 262-11-18, +38 (03131) 56-0-96
Николаев	СЦ "Закон Ома"	ул. Космонавтов,81/16, офис 326	(051) 272-52-32, (063) 156-59-18
Николаев	"АСЦ Телесервис ЛТД"	ул. Артема, 1	(0512) 63-33-40
Николаев	НФ ООО "Лотос"	Внутриквартальный проезд, 2	(0512) 58-06-47
Новая Каховка	СЦ "Электрон"	"ул.Горького 48 - мелкая бытовая техника. ул.Щорса 33-А - крупная бытовая техника"	(05549) 7-83-98
Новая Каховка	"Сервис Плюс"	ул. Парижской Коммуны 2-Л, ТЦ "Партнер"	(095) 204-63-59, (066) 119-05-86, (096) 883-97-53
Новомосковск	ООО Лотос	ул. Сучкова, 54	(05693) 7-57-96
Одесса	СЦ "Профи"	просп. Маршала Жукова, 4/7	(048) 784-08-37, 798-82-60
Одесса	СЦ "Аврора"	ул. Дальницяка 46	(0482) 326 303



model
RAP09-H-O

СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

Павлоград	ПФ ООО "Лотос"	ул.Днепровская, 1726	(05632) 6-15-54
Полтава	"АМАТИ-СЕРВИС"	Полтава ул Зеньковская 21	(0532) 690946, (093) 5628125, (093) 5628154
Полтава	ПФ ООО "Лотос"	ул.Степного Фронта, 29	(067) 630-60-23
Прилуки	"АМАТИ-СЕРВИС"	Прилуки Киевская 371-А	(04637) 53982
Ровно	СЦ "ДП Адамант-Ровно"	ул. Шевченка, 7. ТЦ Моріон відділ №37	(0362) 45-00-42, (098) 665-60-22
Славянск	СЦ "Элма-сервис"	ул.Свободы, 5	(06262) 2-86-20
Смела	СЦ "Ласк-Сервис"	ул. Мичурина. 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Сумы	СЦ "Эльф"	ул.Петропавловская, 86/1	(542) 210-679, 650-340, 655-510
Тернополь	СЦ "Радио-сервис"	ул.Киевская, 2, дом біта "Сонячний" 2-этаж	(0352) 26-76-26
Ужгород	СЦ "Ремонт домашней техники"	ул. Легоцкого, д.3/2	(031) 2-654-266
Умань	"ЦСО Электрон-Сервис"	ул. Ленинской Искры, д.1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Харьков	СЦ "Диса-сервис"	ул.Тобольская 69, вход со стороны ул.23 Августа, 64	(057) 343-96-06
Херсон	СЦ "Дисплей-плюс"	ул.Рабочая, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ "Радио"	ул. Советская, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Херсон	ХФ ООО "Лотос"	ул.Карбышева, 28-а	(050) 49-46-043, (0552) 43-40-33
Хмельницкий	СЦ "Юс-Сервіс"	ул. Проскуровского Подполья, 117	(382) 70-03-32
Черкасы	ЧП «РТСЦ «Весь мир Черкащины»	ул.Добровольского 1 оф.210	(0472) 383790, 383690
Чернигов	СЦ "Вена-сервис"	ул. Проектная 1	(0462) 60-15-85
Черновцы	СЦ "Электросервис" (СПД Блошко Е. И)	ул. Л.Кобылицы, 105	(0372) 55-48-69, (0372) 90- 13-11, (050) 434-55-29, (094) 991-33-11
Шостка	КП ТД "БЕРЕЗКА-СЕРВИС"	ул. Рабочая,5	(5449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (5449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91

