Датчик руху з/у IP55, живлення Solar, антрацит, KNX quicklink

TRE531

Функці ї

І нтервал блокування	10 s

-
- функці я скидання (до заводських налашгувань)
- Функці ї QuickLink: перемикання часу, кнопка НВ

Керування та і ндикатори

- з кнопкоюконфі гураці ї

Зв'язок

Шина LON	ні
Шина Powernet	ні
Шина по раді о частоті	ні
Кі лькі сть бі нарних вході в	1
Категорі я приймача	2

Частота

Частота раді опередачі	868,3 MHz

Потужні сть

Потужні сть раді опередачі	< 10 mW

Витривалі сть

Передавач, тривалі сть циклу	1 %

Вимі рювання

Ві дносна вологі сть (без конденсаці ї)	
Зона виявлення, напі в-овальної форми	~ 16 x 16 m

Досяжні сть

Дальні сть, фронтальна	~ 16 m

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
Технічний предмет до зміни

Акумулятор

Необхі дна яскраві сть для заряджання акумулятора	мі н. 1000 lx

Кришка, двері

- з елементами щр закривають, щрб обмежити зону виявлення

Виявлення

Кі лькі сть виявлених рі вні в	2
Максимальна фронтальна ширина досяжності	16 m
Максимальна бокова ширина досяжності	10 m
Кут охоплення	220 ◦
Кут вертикального охоплення	100 ◦
Ді аметр зони виявлення	12 m

Матері али

Колі р RAL	RAL 7016 - Антрацитово-сі рий
Матері ал	PC-ABS

Розмі ри

Рекомендована висота монтажу	2,5 m

Керування осві тленням

Яскраві сть коррегується

Монтаж

Максимальна висота монтажу	4 m

Налашгування

Чутливі сть, встановлюється
Час затримки, щр регулюється

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем	так

Обладнання

Кі лькі сть раді о каналі в	1
Кі лькі сть каналі в	1
Передавач, тривалі сть циклу	1 %
Кут горизонтального охоплення	220 ◦

- вертикально та горизонтальне обертання

Умови використовування

Робоча температура

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/