

6. Заходи безпеки

Монтаж і технічне обслуговування приладу повинні робитися кваліфікованими фахівцями, що вивчили справжню інструкцію з експлуатації. При експлуатації і техобслуговуванні необхідно дотримуватися вимог нормативних документів:

- Правил технічної експлуатації електроустановок користувачів.
- Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок користувачів.

- Охорона праці при експлуатації електроустановок.

У приладі використовується небезпечна для життя напруга - **НЕ ПІДКЛЮЧАТИ ПРИЛАД В РОЗІБРАНОМУ СТАНІ!!!**

7. Умови зберігання, транспортування та експлуатації

Прилади, в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатися в закритих приміщеннях з природною вентиляцією. Кліматичні чинники умов зберігання:

- температура повітря: $-50^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$;

- відносна середньорічна вологість: 75% при $+15^{\circ}\text{C}$.

Прилад працездатний при будь-якому розташуванні в просторі.

Прилад не призначений для експлуатації в умовах трясіння і ударів, а також у вибухонебезпечних приміщеннях.

Не допускається попадання вологи на вхідні контакти клемних затисків і внутрішні елементи приладу. Забороняється використання його в агресивних середовищах зі вмістом в атмосфері кислот, лугів, олій і тому подібне.

Коректна робота приладу гарантується при температурі довкілля від -25°C до $+50^{\circ}\text{C}$ і відносній вологості від 30 до 80%.

Для експлуатації приладу при негативних температурах необхідно встановити його у вологозахищений корпус, щоб уникнути утворення конденсату при перепаді температур.

Термін експлуатації 10 років. Прилад утилізації не підлягає.

8. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації приладу — 5 років.

Дата виготовлення зазначається на наклейці на корпусі приладу.

Протягом гарантійного терміну експлуатації виробник виконує ремонт приладу в разі виходу його з ладу за умов дотримання споживачем правил зберігання, підключення та експлуатації. Гарантійне обслуговування приладу здійснюється за наявності позначки торговельної організації.

Виріб не підлягає гарантійному обслуговуванню в таких випадках:

1. Скінчився гарантійний термін експлуатації.

2. Умови експлуатації та електрична схема підключення не відповідають «Інструкції з експлуатації», що додається до приладу.

3. Самостійний ремонт користувачем.

4. Наявність слідів механічних пошкоджень (порушення пломбування, нетоварний вигляд, підгорання силових клем із зовнішнього боку).

5. Наявність слідів впливу вологи, потрапляння сторонніх предметів, пилу, бруду всередину приладу (зокрема комах).

6. Удар блискавки, пожежа, затоплення, відсутність вентиляції та інші причини, що знаходяться поза контролем виробника.


Свідоцтво про приймання

Прилад пройшов приймально-здавальні випробування.


Номер партії _____

Дата випуску _____

Схема підключення



Габаритні розміри



DigiTOP®

Скачано с сайта интернет магазина <https://axiomplus.com.ua/>



Реле напруги DigiTOP

серії VA-protector

25A, 32A, 40A, 50A, 63A

однофазне цифрове з контролем максимального струму
(захист від перевантажень)

Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Реле напруги DigiTOP серії VA-protector (далі - прилад) призначено для захисту споживачів від підвищеної або заниженої напруги мережі та захисту від струмів перевантаження.

2. Технічні характеристики

Робоча напруга, В	50-400
Робоча частота мережі, Гц	45-65
Верхня межа відключення за напругою, В	210-270
Нижня межа відключення за напругою, В	120-200
Час відключення за верхньою межею напруги, сек, не більше	0,02
Час відключення за нижньою межею напруги, сек, не більше	1(120-170B) 0,02(<120B)
Час відключення, сек, при	Іном<ізм < Імакс 600 Імакс<ізм < 2 Іном 5 ізм≥2 Іном 0,02
Похибка вольтметра, %, не більше	1
Похибка виміру сили струму, %, не більше	2
Споживана потужність, Вт, не більше	VA-25/32A 2 VA-40/50/63A 1
Ступінь забруднення	II
Клас ізоляції обладнання	IP20
Ступінь захисту приладу	IP20
Момент затягування гвинтів клем, Нм	2,2±0,2
Робоча температура, °C	-25...+50
Габаритні розміри, мм	90x35x67

*- при активному навантаженні

Параметри, що встановлюються користувачем:

- Верхня межа відключення (крок 1В)	210-270B (250**)
- Нижня межа відключення (крок 1В)	120-200B (170**)
- Час затримки включення (крок 5 сек)	5-600 сек (15**)
- Рівень яскравості індикатора	1-9 (7**)
- Режим контролю струму	On/Off(On**)
- Вибір режиму контролю частоти	50Гц/Авто (50Гц**)
- Час затримки вимкнення	0-900 (200*) On/Off (OFF**)
- Автоблокування	по верхній межі (режим "Auto"), мсек

**- заводські установки

3. Комплект постачання

- Реле напруги DigiTOP
- Інструкція з експлуатації
- Упаковка

4. Принцип дії приладу

Прилад виконує одночасно функції реле напруги та реле максимального струму. Управління здійснюється мікроконтролером, який аналізує напругу і силу струму в ланцюзі навантаження з відображенням поточних значень на цифровому індикаторі. Вимірювання струму здійснюється за допомогою вбудованого трансформатора струму. Комутація навантаження здійснюється електромагнітним реле. Прилад може працювати як з побутовою електромережею 50Гц, так і з джерелами напруги з нестабільною частотою (генератори та ін.). Для цього в меню установок потрібно вибрати відповідний режим режиму.

Прилад вимикає навантаження, якщо значення напруги вийде за встановлені межі. Навантаження вимикається автоматично після повернення напруги у встановлений діапазон.

Прилад контролює величину струму підключенного навантаження та може працювати як обмежувач потужності. При цьому навантаження буде вимкнено при перевищенні номінального струму через 600 сек. (індикатор струму перехстить) при перевищенні максимального струму через 5 сек. і при перевищенні подвійного номінального струму через 0,02 сек. При цьому на індикаторі з'явиться значення "FUSE". Увімкнені навантаження можна кнопкою .

При підключені приладу до електромережі індикатор покаже діюче значення напруги в мережі і блимітиме. Блиміння індикатора означає, що напруга на вхіді приладу відсутня. Якщо напруга в мережі знаходитьться у встановленому діапазоні (заводська установка 170-250В), після затримки увімкнення (заводська установка 15 сек) відбудеться увімкнення навантаження і індикатор перестане блиміти.

Якщо напруга не у встановленому діапазоні (менше 170В або більше 250В), навантаження до мережі не підключається доти, доки вона не прийде в норму.

У приладі передбачено функцію контролю внутрішньої температури, яка захищає від перегріву. При нагріванні до 70 ° С відбувається відключення навантаження - на індикаторі висвічується "Hot". Навантаження автоматично увімкнеться при охолодженні приладу до 60°C.

Виробник має право вносити зміни в конструкцію та електричні схеми приладу, що не погіршують його метрологічні та технічні характеристики.

5. Монтаж та налаштування приладу

Кріплення приладу здійснюється на монтажний профіль TS-35 DIN-рейка). Корпус приладу займає два модулі по 17,5 мм. Підключіть дроти відповідно до схеми (див. нижче). При використанні багатожильного дроту необхідно використовувати кабельні наконечники.

При установці приладу у вологих приміщеннях (ванна, сауна, басейн та ін.) необхідно помістити його в монтажний бокс зі ступенем захисту не нижче IP55 (частковий захист від пилу та захист від бризок у будь-якому напрямку).

Щоб змінити параметри, задані за замовчуванням, необхідно вибрати відповідний параметр у меню за допомогою кнопок, розташованих на передній панелі приладу.

Послідовність установки параметрів представлена на малюнку нижче.

Вибір параметра для налаштування здійснюється кнопкою **(S)**, зміна значення - кнопками **(▽)** та **(▽)**.

У режимі налаштування значення блимає.

Усі встановлені значення зберігаються в енергонезалежній пам'яті приладу.



Для налаштування захисту від перепадів напруги необхідно встановити значення верхньої та нижньої межі напруги та час затримки включення.

Яскравість індикатора можна вибрати з дев'яти значень - "br1" - "br9".

Функція режиму контролю максимального струму вмикається за потребою.

Прилад може працювати з джерелами напруги із нестабільною частотою, таких як генератори. Для цього передбачено функцію вибору режиму контролю частоти: "50.H" або "Auto". Режим "50.H" призначений для роботи в побутовій електричній мережі, режим "Auto" - автоматичне підлаштовування вимірювання струму та напруги при роботі від джерел з нестабільною частотою та неправильною формою синусоїди, таких як генератори, інвертори. При цьому стабільна робота не гарантується при значних відхиленнях (нижче за 45 Гц або вище 65 Гц) частоти.

У режимі "Auto" можна встановити час затримки вимкнення "000"- "900" мсек (крок 100 мсек). Це може знадобитися при експлуатації з генераторами, де трапляються великі перепади обертів двигуна при комутації великих навантажень. Під час встановлення "000" затримка відсутня (час вимкнення 20 мсек).

У приладі передбачено автоматичне блокування кнопок, яке блокує кнопки через 30 сек після останнього натискання кнопки: «Loc. On» - блокування включене, «Loc. OFF» - блокування вимкнено. Зняття блокування – триває утримання кнопки **(▽)**.

У прилада є функція пам'яті останнього спрацьовування по напрузі (вимкнення навантаження). Його значення можна переглянути в меню. На верхньому індикаторі з'являється маркер останньої події: "LE." (Last Event), на нижньому - значення напруги, що спричинив відключення.

У наступному пункті меню можна переглянути поточну температуру всередині приладу "t.°C" "28", де 28 - внутрішня температура приладу в °C.

Скидання значень на заводські установки здійснюється функцією «rESEt», потрібно натиснути та утримувати кнопку **(▽)** у цьому пункті меню до перезавантаження приладу (на індикаторі відобразиться зворотний відлік).

Послідовність встановлення параметрів

