

STANLEY®

STHT77148

Лазерний нівелір




79003210



060

www.STANLEYTOOLS.eu



RU

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЕЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ДОВІДКОВИХ ЦІЛЕЙ

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уважно прочитайте і зрозумійте всі інструкції. Недотримання всіх наведених нижче інструкцій може стати причиною ураження електричним струмом, загоряння або серйозних травм.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Правила техніки безпеки

△ НЕБЕЗПЕЧНО випромінювання лазера забороняється направляти лазерний промінь в очі, оскільки це може призвести до серйозного пошкодження очей

- Забороняється дивитися на лазерний промінь через оптичні прилади, наприклад, телескоп або теодоліт.
- Забороняється розташовувати лазерний нівелір так, щоб лазерний промінь навмисно або не навмисно був спрямований комусь в очі. Це може стати причиною серйозних травм.
- Забороняється експлуатувати лазерний нівелір поблизу дітей або дозволяти дітям користуватися ним.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ РОЗБИРАТИ ЛАЗЕРНИЙ НІВЕЛІР. Всередині лазерного нівеліра немає частин, що підлягають ремонту користувачами. Розбирання лазерного нівеліра анулює всі гарантії на даний продукт. Забороняється вносити в продукт якісь зміни. Внесення змін у прилад може призвести до впливу небезпечною випромінювання лазера.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: використання органів управління, внесення змін або виконання процедур інших, крім зазначених у цьому посібнику, можуть призвести до небезпечною впливу випромінювання лазера.

- Забороняється експлуатувати лазерний нівелір у вибухонебезпечних атмосферах, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу.
- Дозволяється використовувати лише зазначені батареї. Використання будь-яких інших батарей може викликати ризик виникнення пожежі.
- Зберігати невикористаний продукт слід поза досяжністю дітей і ненавчених поводження з ним осіб. В руках ненавчених людей лазерні нівеліри можуть становити небезпеку.
- Дозволяється використовувати лише допоміжне обладнання, рекомендоване виробником моделі. Допоміжне обладнання, що підходить до одного лазерного нівеліра, при використанні з лазерних нівелірів іншої моделі може стати причиною виникнення небезпеки.
- Ремонт і технічне обслуговування ПОВИННІ виконуватися кваліфікованої ремонтною організацією. Ремонт, виконаний некваліфікованим персоналом, може призвести до серйозних травм.
- Забороняється знімати та прати запобіжні етикетки. Видалення етикеток підвищує ризик впливу випромінювання.
- Невикористані лазерні нівеліри слід зберігати. Залишення лазерного нівеліра включеним збільшує небезпеку потрапляння променя лазера в око людини.
- Необхідно ретельно закріплювати лазерний нівелір. Падіння лазерного нівеліра може привести до його поломки або травми оператора.
- Продукт призначений тільки для використання в промисловості.
- Даний продукт призначений для використання в температурному діапазоні від 10°C (50°F) до 40°C (104°F).

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: слід проявляти обережність при вбивання цяжів, свердлінні і пропилюванні отворів до стіни, підлоги і стелі, в яких може проходити електропроводка або труби. При роботі поблизу електричних проводів завжди відключайте подачу електрики.

Перша медична допомога при роботі з вмістом рівня

При потраплянні на шкіру слід промити водою з милом. При попаданні в очі слід промити проточеною водою.

При проковтуванні слід звернутися за медичною допомогою. Формуляр з даними по техніці безпеки (Material Safety Data Sheet, MSDS) можна отримати, звернувшись за телефоном

1-800-262-2161. Таблиця на інструменті може містити наступні символи:

V — напруга в вольтах




mW — потужність

nm — довжина хвилі в нанометрах Class 2 — Клас лазера: 2








- Не загорджувати — через цей отвір випускається випромінювання лазера.



ПРИМІТКА: З метою забезпечення зручності та безпеки на лазер нанесені наступні позначення.



ОПИС	
A.) Штифт для кріплення гіпсокартон	B.) Кутомірне кільце
C.) Вимикач лазерного нівеліра	D.) Кришка відділення для батарей
E.) Магнітна підставка	F.) Вертикальний рівень
G.) Горизонтальний рівень	H.) Лінія випромінювання лазера
I.) Індикатор вирівнювання	J.) Індикатор вирівнювання



Встановленням батарей

Перед встановленням батареї необхідно виставити перемикач (C) в положення «вимкнено» повністю пересунувши його в положення «Off». Зніміть кришку відділення для батарей (D). Вставте 2 нові лужні батареї AA напругою 1,5 вольт або батареї, призначенні для важкого режиму роботи, дотримуючись полярності (контакти (+) і (-) відповідно). Поверніть кришку відділення для батарей на місце.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Батареї можуть вибухнути або протекти і стати причиною травми або пожежі.

В цілях зниження ймовірності виникнення таких ситуацій слід:

- Ретельно дотримуватися всіх інструкцій і попереджень на етикетці та упаковці від батарей.
- Вставляти батареї з дотриманням полярності (+ і -), співвідносячи маркування на батареї та відсіку для батарей.
- Забороняється замикати контакти батареї.
- Забороняється заряджати батареї.
- Розряджені батареї слід видаляти негайно утилізувати згідно з місцевими нормативами.
- Забороняється кидати батареї у вогонь.
- Зберігати батареї поза досяжністю дітей.
- Діставати батареї з пристрою, якщо воно не використовується протягом декількох місяців.

«Транспортування батарей потенційно може привести до пожежі, якщо контакти батарей ненавмисно стикнутися з предметами з струмопровідного матеріалу, такими як ключі, монети, інструменти і т. п. Правила транспортування небезпечних матеріалів Міністерства транспорту США (US Department of Transportation Hazardous Material Regulations, HMR) забороняють транспортування батарей комерційним транспортом і літаками (тобто, у багажі або ручній поклажі), ЯКЩО вони належним чином НЕ захищені від короткого замикання. Тому при транспортуванні батарей окремо слід захистити і ретельно ізолювати їх контакти від матеріалів, контакт з якими може викликати коротке замикання».

Інструкції з експлуатації

Штифт для кріплення гіпсокартону

△ **ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:** Зубець гострій і треба з ним поводитися обережно.

ПРИМІТКА: Штифт для кріплення гіпсокартону (A) можна кріпити тільки в стінах з гіпсокартону, ЗАБОРНОЯЄТЬСЯ кріпити його в інші поверхні, включаючи штукатурку.

• Щоб закріпити штифт в гіпсокартоне, спочатку необхідно отримати штифт, обертаючи деталь із зворотного боку.

• Не відпускаючи підставу штифта, слід рівно вставити штифт і ретельно втопити його в поверхні гіпсокартону, як показано на Малюнку 1. Штифт завжди слід вдавлювати рукою, а не забивати молотком.

• Щоб дістати штифт з стіни, слід потягнути його.

△ **ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:** Невикористаний штифт завжди повинен бути закритий.

ГОРИЗОНТАЛЬНА АБО ВЕРТИКАЛЬНА ПРОЕКЦІЯ НА СТІНІ

1). Встановлення лазера:

• Закріпіть штифт в стіні відповідно до інструкцій, наведених у розділі «Штифт для кріплення гіпсокартону». Штифт повинен бути ретельно закріплений.

• Прикріпіть магнітну підставку лазерного нівеліра (E) до штифта.

• Щоб спроектувати лазерну лінію, переведіть перемикач (C) положення "вкл" ("On").

• Обертанням лазерного нівеліра центрируйте горизонтальний (G) або вертикальний (F) рівні. Перш ніж прибрати опору необхідно переконатися в тому, що лазерний нівелір ретельно прикріплений до штифта.

2). Робота з лазерним нівеліром:

• Щільно притисніть лазерний нівелір до стіни.

• Щоб спроектувати лазерні лінії, переведіть перемикач (C) положення "вкл" ("On").

• Вирівняйте лазерну лінію з відповідною відміткою на робочій поверхні, обертанням лазерного нівеліра центрируйте горизонтальний (G) або вертикальний (F) рівні. При необхідності знову вирівняйте лазерний нівелір з відміткою.

• Рисунок 2 демонструє типовий приклад експлуатації лазерного нівеліра, закріпленого на стіні.

ПРОЕКЦІЯ ЛАМАНОЇ ЛІНІЇ НА СТІНІ

Робота з лазерним нівеліром:

• Закріпіть штифт в стіні відповідно до інструкцій, наведених у розділі «Штифт для кріплення гіпсокартону». Штифт повинен бути ретельно закріплений.

• Прикріпіть магнітну підставку лазерного нівеліра (E) до штифта.

• Обертанням лазерного нівеліра центрируйте горизонтальний (G) або вертикальний (F) рівні.

• Обертанням кутомірного кільца вирівняйте позначку «0» з індикатором вирівнювання (I).

• Обертанням лазерного нівеліра виставте на індикаторі (I) бажаний кут.

• Щоб спроектувати лазерну лінію, переведіть перемикач (C) положення "вкл" ("On").

ПРЯМА ПРОЕКЦІЯ НА БУДЬ-ЯКІЙ ПЛОСКІЙ ПОВЕРХНІ

Установка лазерного нівеліра:

• Щільно притисніть лазерний нівелір до плоскої поверхні.

• Щоб спроектувати лазерну лінію, переведіть перемикач (C) положення "вкл" ("On").

• Вирівняйте лазерну лінію з відповідною відміткою на робочій поверхні (звичай лазерний нівелір використовується при укладанні плитки або розмітці фанери перед різанням).

△ **НЕБЕЗПЕЧНО:** випромінювання лазера, забороняється направляти лазер в очі.

Корисні поради

• Якщо лазер потьмянів або більше не видно, а перемикач перебуває в положенні «ввімкнено», перевірте чи замініть батареї.

• Лазерні лінії рівні тільки на тій стіні, до якої нівелір притиснутий або на якій підвішений. Короткі лінії на який-небудь примикає стіні рівними не є. Це твердження вірно і для проекцій прямих на підлозі або стіні, коротка лінія на яка не примикає стіні не є рівною.

- Лазерний нівелір не можна використовувати в якості спиртового (бульбашкового) рівня. Рівні повірюють лазерну лінію тільки в тому випадку, коли прилад притиснутий до вертикальної поверхні або висить на вертикальній поверхні.
- Лазерний нівелір створює рівні лінії тільки в у випадку, якщо притиснутий до вертикальної поверхні або висить на вертикальній поверхні.
- Щоб проекція була вірною, лазерний нівелір повинен бути як можна рівніше притиснутий до плоскої поверхні.

Зберігання

Лазерний нівелір слід зберігати тільки в приміщенні.

Технічне обслуговування

Для очищення приладу слід використовувати тільки тканину, змочену в м'якому мильному розчині. Необхідно стежити за тим, щоб всередину приладу не потрапила якась рідина. Забороняється занурювати в рідину будь-яку деталь приладу.

УВАЖНО: В цілях забезпечення БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ та НАДІЙНОСТІ приладу ремонт, технічне обслуговування і регулювання приладу(за винятком перерахованих у цьому посібнику) повинні виконуватися авторизованими сервісними центрами чи іншими кваліфікованими ремонтними організаціями, при цьому повинні використовуватися лише ідентичні запасні частини.

Допоміжне обладнання

△ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Використання допоміжного обладнання, рекомендованого до використання з даними інструментом, що може привести до виникнення небезпечної ситуації.

ГАРАНТИЯ

Термін гарантії: 2 роки

Компанія Stanley надає гарантію на свої електронні вимірювальні прилади, гарантуючи відсутність дефектів матеріалів і (або) низької якості продукту протягом двох років з дати покупки. Дефектні продукти, за рішенням компанії Stanley, можуть бути відремонтовані або замінені, якщо разом з документами, що підтверджують покупку, будуть спрямовані за адресою: Stanley Tools1000 Stanley DriveConcord, NC 28027 Attn: Quality Assurance Ця Гарантія не поширяється на дефекти, спричинені випадковим пошкодженням, зношеннем, використанням не у відповідності з інструкціями виробника або ремонтом або внесенням змін у продукт, не дозволених компанією Stanley. Ремонт або заміна згідно цієї Гарантії невпливають на дату закінчення Гарантії. У тій мірі, в якій це передбачено чинним законодавством, компанія Stanley в рамках цієї Гарантії не несе відповідальність за будь-які випадкові або непрямі збитки, причиною яких є дефекти цього продукту. Ця гарантія не може бути змінена без згоди компанії Stanley. Справжня Гарантія юдінним чином не впливає на законні права споживачів, які придбали цей продукт. Ця Гарантія буде виконуватися і тлумачитися відповідно законодавством країни, в якій проданий продукт, і компанія Stanley і покупець продукту погоджуються про підпорядкування виключній юрисдикції судів даної країни при розгляді будь-яких скарг або питань, що виникають виходячи з умов цієї Гарантії. Гарантія не поширяється на повірку и догляд за приладом.

ПРИМІТКА:

Відповідальність за правильну експлуатацію і догляд за приладом несе споживач. Більше того, споживач несе повну відповідальність за періодичну перевірку лазерного нівеліра і, відповідно, повірку приладу. Компанія залишає за собою право змінювати умови без попередження споживача.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНОГО НІВЕЛІРА:

Довжина хвилі лазерного діода: 630 – 680 нм (червоний колір)

Клас лазера: 2 Клас

Робоча дальність: до 4 метрів (залежно від освітлення)

Точність вирівнювання:

Праворуч: ± 3 мм на 3 м

Вгору: ± 3 мм на 3 м

Ліворуч: ± 6 мм на 3 м

Батареї: 2 AA (входять в комплект) Напруга: 3В

Робоча температура: від 10°C до 40°C

Задовільняє вимогам Зводу федеральних нормативних актів 21 CFR 1040.10 і 1040.11 за винятком вимірювань відповідно до Laser Notice No. 50, від 24 червня 2007 р.

STANLEY

© 2014 Stanley Black and Decker, Inc,

Egide Walschaertsstraat 14-16,

2800 Mechelen, Belgium

www.STANLEYTOOLS.eu

© 2014 Stanley Tools,

701 East Joppa Road,

Baltimore, Maryland 21286

www.STANLEYLASERS.com